
brother

PRIVIO

DCP-J4210N ユーザーズガイド -基本編



CD-ROM収録のユーザーズガイドもご活用ください

付属のCD-ROMには、下記のユーザーズガイドが収録されて います。あわせてご覧ください。

- ・ユーザーズガイド 応用編 ・ユーザーズガイド パソコン活用編 ・ユーザーズガイド ネットワーク編

1ページ

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を お調べください。

第4章「こんなときは」で調べる



サポート ブラザー



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる

http://solutions.brother.co.jp/

オンラインユーザー登録をお勧めします。

ブラザーマイポータル

https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 第1章

ご使用の前に

第2章

コピー

第3章

デジカメプリント

第4章

こんなときは

付録 (索引)

マニュアルの構成

本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用ください。

■ はじめにお読みください

1. 安全にお使いいただくために(冊子)

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。

2. かんたん設置ガイド(冊子)

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。



■ 用途に応じてお読みください

3. ユーザーズガイド 基本編(冊子)

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。



4. ユーザーズガイド 応用編(PDF 形式)

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。

5.ユーザーズガイド パソコン活用編(PDF 形式)

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。



6.ユーザーズガイド ネットワーク編(PDF 形式)

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困ったときの対処方法を説明しています。

CD-ROM 内のユー ザーズガイドの見か た **⇒ 1** ページ

■ サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードしてご利用ください

迎 画面で見るマニュアル(HTML 形式)

上記のうち、 $3\sim6$ のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。

モバイルプリント&スキャンガイド (PDF 形式)

Android™ や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンしたデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。

クラウド接続ガイド (PDF 形式)

パソコンを介さずに、本製品でスキャンしたデータを直接ウェブサービスにアップロードする方法や、ウェブサービス上のデータを本製品で直接印刷する方法を説明しています。

サポートサイト

Google クラウドプリントガイド (PDF 形式)

本製品に Google アカウント情報を登録し、Google クラウドプリントサービスを利用してデータを印刷する方法を説明しています。

Wi-Fi Direct™ ガイド (PDF 形式)

Wi-Fi Direct™ 対応の携帯端末と本製品を無線 LAN アクセスポイントなしで接続する方法を説明しています。

最新版のマニュアルは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。 http://solutions.brother.co.jp/

CD-ROM 内のユーザーズガイドを見るときは

付属の CD-ROM には、下記のユーザーズガイドが PDF 形式で収録されています。

- ユーザーズガイド 応用編
- ユーザーズガイド パソコン活用編
- ユーザーズガイド ネットワーク編

Windows[®] の場合

付属の CD-ROM からプリンタードライバーをパソ コンにインストールすると、PDF 形式のユーザーズ ガイドも自動的にダウンロードされます。

スタートメニューから [すべてのプログラム] ー [Brother] ー [DCP-J4210N] ー [ユーザーズガイド] の順にクリックして、見たいユーザーズガイドを選んでください。

プリンタードライバーをインストールしない場合は、次の手順で CD-ROM から直接、PDF 形式のユーザーズガイドを見ることができます。

付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットする

トップメニューが表示されます。

- [ユーザーズガイド] をクリックする



3 [画面で見るマニュアル PDF 形式] をクリックする



収録されているユーザーズガイドの目次 が表示されます。

4 見たいユーザーズガイドのタイトル をクリックする



ユーザーズガイドが表示されます。

Macintosh の場合

- 付属の CD-ROM を、Macintosh の CD-ROM ドライブにセットす る
- [ユーザーズガイド]をダブルク リックする



- 3 [ユーザーズガイド] をクリックする
- 4 見たいユーザーズガイドのタイトル をクリックする



ユーザーズガイドが表示されます。

目次

マニュアルの構成			
CD-ROM 内のユーザーズガイドを見るときは	: 1	第2章 コピー	41
目次			
本書の見かた		基本	
編集ならびに出版における通告			_ 42
ソフトウェアは最新の状態でお使いいただく		コピーする	
とをお勧めします		コピーモード時の画面とボタンについて	
		コピーする	
体。アルトラノ甘木炉へ	6	プリセットコピーメニューについて	
使ってみよう<基本編>	0	設定を変えてコピーするには	
コピーする	6	EXCESTION TO SEE THE SECOND SE	10
写真や動画をプリントする		第3章 デジカメプリント	10
プリンターとして使う		ある草 ノンハクノソノト	45
はがき (年賀状) に印刷する		デジカメプリント	
スキャンする			
スキャンしたデータをパソコンに保存する	_	写真をプリントする前に	
付属のアプリケーションソフト ControlCenter		メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー	
使ってスキャンする		セットする	
こんなこともできます	16	動画プリントについて	
		写真をプリントする	
第1章 で使用の前に	17	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 画像を見る・プリントする	
另 1 年 C 区内 O 的 C		過隊を見る・プリントする 設定を変えてプリントするには	
必ずお読みください		PictBridge 機能を使ってデジタルカメラから	50
	4.0	直接プリントする	59
各部の名称とはたらき		PictBridge とは	
外観図		デジタルカメラで行う設定	
操作パネル		写真をプリントする	
待ち受け画面			_
メニュー 画面の操作方法		その他の機能	
画面の探作力法 電源ボタンについて		スキャンしたデータをメディアに保存する	61
はじめに設定する		スキャンしたデータをメモリーカードまたは	
		USB フラッシュメモリーに保存する	61
日付と時刻を設定する			
音量を設定する		第4章 こんなときは	65
スリープモードに入る時間を設定する		и т — Сто СС IS	
記録紙のセット		日常のお手入れ	
使用できる記録紙		本製品が汚れたら	- 66
専用紙・推奨紙		〜突mがられたら タッチパネルを清掃する	
記録紙の印刷範囲		タッナバネルを清押する 本製品の外側を清掃する	
トレイの種類		本袋品の外側を肩押する スキャナー (読み取り部) を清掃する	
記録紙トレイにセットする		スキャナー (読み取り部) を消掃する 給紙ローラーを清掃する	
手差しトレイにセットする		岩紙ローフーを清掃する 排紙ローラーを清掃する	
記録紙の種類を設定する		排紙ローフーを消押する 本体内部を清掃する	
記録紙のサイズを設定する		本体内部を海炉9 &インクがなくなったときは	
原稿のセット			
原稿の読み取り範囲		インクカートリッジを交換する	
原稿をセットする	39	インク残量を確認する	/5

印刷品質が良くないときは	76
定期メンテナンスについて	76
プリントヘッドをクリーニングする	76
記録紙のうら面が汚れるときは	
印刷テストを行う	78
困ったときは	
紙が詰まったときは	80
:::: 記録紙が詰まったときは	
紙片が本体内部に詰まったときは	
画面にメッセージが表示されたときは	
故障かな?と思ったときは	
(修理を依頼される前に)	91
動作がおかしいときは	
(修理を依頼される前に)	102
初期状態に戻す	103
機能設定を元に戻す	103
ネットワーク設定を元に戻す	103
すべての設定を元に戻す	104
こんなときは	105
インターネット上のサポートの案内を見るときは	
最新のドライバーやファームウェアをサポート	
イトからダウンロードして使うときは	
本製品のシリアルナンバーを確認する	
本製品の設定内容や機能を確認する	
本製品を輸送するときは	
本製品を廃棄するときは	108
付 録	109
文字の入力方法	110
入力画面例	
機能一覧	
仕様	
使用環境	
索引	
関連製品のご案内	
innobella	
消耗品	
消耗品などのご注文について	
インクカートリッジの回収・リサイクルの	

アフターサービスのご案内

付属のユーザーズガイド CD-ROM に収録「ユーザーズガイド 応用編」の目次

第1章 お好みで設定する

画面の設定を変更する表示言語を設定するタイムゾーンを設定するタイムゾーンを設定する一ここから MFC-J4510N のみ ーファクス送信時の自動再ダイヤルを解除する外線発信番号を設定するファクス誤送信防止機能を設定する(ダイヤル制限機能)Pファクスの設定をする(データコネクト設定)セキュリティ機能ロックを設定するナンバー・ディスプレイサービスを利用する

第2章 ファクス (MFC-J4510Nのみ)

ファクスの便利な送りかた ファクスの便利な受けかた 通信状態を確かめる

第3章 電話帳 (MFC-J4510Nのみ)

電話帳を利用する パソコンを使って電話帳に登録する

第4章 転送・リモコン機能 (MFC-J4510Nのみ)

外出先から本製品を操作する 外出先に転送する

第5章 コピー

いろいろなコピー A3 記録紙を使ったいろいろなコピー

第6章 デジカメプリント

写真や動画をプリントする

付録

用語解説 索引

本書の見かた

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

▲警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があ る内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示 します。
重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能 性がある内容を示しています。
お願い	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
Ø	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	参照先を記載しています。

本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれ る誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

ソフトウェアは最新の状態でお使いいただくことをお勧めします

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。 最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい **OS** に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくすることで解決できることがあります。 最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。 http://solutions.brother.co.in/


載されています。http://solutions.brother.co.jp/

ダウンロードを始める前に、まず、⇒ 106 ページ「最新のドライバーやファームウェアをサポートサイトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。

コピーする

A4 サイズの原稿を原寸でコピーします。

┃ 原稿をセットする




- 2 待ち受け画面の【コピー】を押す
- 3 プリセットコピーメニューの【標準】が選ばれていることを確認する
- 4 操作パネル上のダイヤルボタンで部数を入力する



5 【モノクロ スタート】または【カラー スタート】を押す

コピーが開始されます。




写真や動画をプリントする


メモリーカードや USB フラッシュメモリーなど、メディアに保存された写真や動画の画像をプリントします。動画は、本製品で自動的に 9 分割された画像を 1 枚の記録紙にプリントします。

- 1 本体から記録紙トレイを引き出す
- 2 記録紙を記録紙トレイにセットする

※L判の記録紙をセットする場合を説明します。



- **3** トレイカバーを閉じて、記録紙トレイを本体にゆっくりと確実に戻す
- **4** メディアスロットカバーを開く
- 5 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを 1 つだけ、適合するスロット に差し込む



- 3. SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、 SDXCメモリーカード、マルチメディアカード、マルチメディアカード plus
- ※ miniSDカード/microSDカード/miniSDHCカード/microSDHCカード/ メモリースティック マイクロ™ (M2™) /マルチメディアカード mobileも使用できます。 本製品にセットするときはアダプターが必要です。

- **6** 【デジカメプリント】を押す
- ▼ 【かんたん印刷】が選ばれていることを確認して【OK】を押す
- 8 左右にフリックするか、 ◀/▶を押して、プリントしたい写真を選ぶ




9 【+】または【−】を押してプリント枚数を設定し、【OK】を押す



- ※複数の写真をプリントするときは、手順 89 を繰り返します。
- **10**【OK】を押す
- 11 【スタート】を押してプリントする

選択した写真がカラーでプリントされます。



プリンターとして使う


本製品とパソコンを接続して、パソコンから印刷できます。

お願い


■ パソコンとの接続や、ドライバーのインストール方法は、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

Windows[®] の場合

1 アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選ぶ



[印刷] ダイアログボックスの [プリンター] で、接続している本製品を選び、 [プリンターのプロパティ] をクリックする



③ 必要に応じて記録紙サイズやカラー、その他の項目を設定し、[OK] をクリックする

サイズは [基本設定]、カラーは [拡張機能] タブから設定します。

4 [印刷] をクリックして印刷を実行する

Macintosh の場合


- **1** アプリケーションの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選ぶ
- **2** [対象プリンタ] で、接続している本製品を選び、[OK] をクリックする



- アプリケーションの [ファイル] メニューから [プリント] を選ぶ
- **4** [詳細を表示] をクリックする




5 必要に応じて記録紙サイズやカラー、その他の項目を設定し、[プリント]をクリックする




はがき(年賀状)に印刷する

操作方法は、お使いの OS やアプリケーションソフトによって異なります。


- 本体から記録紙トレイを引き出す
- 🔁 はがきを記録紙トレイにセットする



- **3** トレイカバーを閉じて、記録紙トレイを本体にゆっくりと確実に戻す
- 4 アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選ぶ



5 [印刷] ダイアログボックスの [プリンター] で、接続している本製品を選び、 [プリンターのプロパティ] をクリックする




6 [基本設定] 項目の中から [用紙種類] と [用紙サイズ] を設定し、[OK] をク リックする

例:インクジェット紙のはがきの通信面に印刷する場合 [用紙種類] を [インクジェット紙] に設定します。 「用紙サイズ] を 「ハガキ」に設定します。



7 [印刷] をクリックする



印刷が開始されます。

お願い

■ 印刷後、種類やサイズの違う記録紙に入れ替えて印刷するときは、[用紙種類] および [用紙サイズ] を設定し直してください。

スキャンする

本製品でスキャンしたデータを接続されているパソコンに送ります。

お願い

■ パソコンとの接続や、ドライバーおよびアプリケーションのインストール方法は、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

スキャンしたデータをパソコンに保存する

┃ 原稿をセットする



- 2 待ち受け画面の【スキャン】を押す
- **3**【ファイル】が選ばれていることを確認して【OK】を押す



パソコンに USB のみで接続している場合は、手順 5 に進んでください。

4 スキャンした画像を保存するパソコンを選ぶ

画面に表示されている中から希望のパソコンを選びます。 (USB でも接続している場合は、【< USB >】とパソコン名が両方表示されています。)

5 【スタート】を押す


スキャンが開始されます。

付属のアプリケーションソフトControlCenterを使ってスキャンする


Windows[®] の場合

プリンタードライバーと一緒にインストールされている ControlCenter4 を使ったスキャンの方法です。 ControlCenter4 には、 $[Home \, \exists \, \vdash \, \vdash]$ と $[Advance \, \exists \, \vdash \, \vdash]$ の 2 種類のモードが用意されています。ここでは、 $[Home \, \exists \, \vdash \, \vdash]$ を選択した手順で説明しています。

- パソコンの [スタート] メニューから [すべてのプログラム] ー[Brother] ー [DCP-J4210N] ー [ControlCenter4] を選ぶ初回起動時のみ [Home モード] を選択してください。
- [スキャン] タブをクリックする



3 [原稿タイプ]および[原稿サイズ]を選ぶ



- **4** 原稿をセットする
- 5 [スキャン]、[保存] の順にクリックする
- **6** [ファイル形式]、[ファイル名]および[保存先フォルダー]を設定する
- 7 [OK] をクリックする

設定されているフォルダーにデータが保存されます。ControlCenter4 について詳しくは、⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 (CD-ROM) をご覧ください。

Macintosh の場合

プリンタードライバーと一緒にインストールされている ControlCenter2 を使ったスキャンの方法です。

[Macintosh HD] - [アプリケーション] - [Brother] から [ControlCenter] アイコンをダブルクリックする

メニューバーにんごが表示されます。

- **2** メニューバーの

 を

 を

 を


 なっして、

 「開く」を選ぶ
- 3 原稿をセットする
- 4 [ファイル] を選ぶ

設定ダイアログが表示されます。内容を確認し、必要があれば設定を変更します。

5 [スキャン開始] をクリックする

設定されているフォルダーにデータが保存されます。ファイル形式や保存フォルダー、解像度など、好みや用途に合わせて設定が変えられます。ControlCenter2 について詳しくは、⇒ユーザーズガイド パソコン活用編(CD-ROM)をご覧ください。



こんなこともできます

● 簡単に A3 コピーをする [便利な A3 コピー]

記録紙サイズの設定など細かい設定をすること なく、A3 記録紙を使った多彩なコピーが簡単に できます。

- A3 2in1
- A4 ⇒ A3 拡大
- A4 + ノート (横)
- A4 + ノート (縦)
- A4 + 方眼
- A4 + メモ
- A4 センター

● スキャナー、メモリーカードアクセス などを簡単 に起動する

[ControlCenter]

スキャナーやメモリーカードアクセス 機能などを簡 単に起動できるソフトウェア「ControlCenter」を使用 できます。




パソコン活用編(CD-ROM)

応用編(CD-ROM)

▶ 本製品をパソコンの外付けドライブとして利用する [リムーバブルディスクドライブ]

本製品にセットしたメモリーカードや USB フラッ シュメモリーが、本製品と USB 接続したパソコン上 で「リムーバブルディスク」として使用できます。





写真を簡単にふちなし印刷したり、顔がはっきり見えるように全体の明るさを調整したりできます。赤目の修正や表情を変化させたりすることもできます。 (Windows®のみ)






パソコン活用編(CD-ROM)



52ページ

● モバイルプリント機能

Android™ や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷したり、本製品でスキャンしたデータを携帯 端末に転送することができます。



モバイルプリント & スキャンガイド


必ずお読みください 各部の名称とはたらき18 外面図18 操作パネル20 待ち受け画面21 画面の操作方法23 操作例23 電源ボタンについて24 電源をオフにする24 電源をオンにする24 はじめに設定する25 日付と時刻を設定する25 スリープモードに入る時間を設定する27 使用できる記録紙28 記録紙の印刷範囲30 トレイの種類30 記録紙トレイ30 手差しトレイ30 最大排紙枚数について30 記録紙トレイにセットする31 手差しトレイにセットする36 記録紙のサイズを設定する38 原稿をセットする39


各部の名称とはたらき

必ずお読みください

外観図


外面図








1	原稿台カバー
2	インクカバー(インク挿入口)
3	操作パネル
4	記録紙トレイ
5	メディアスロットカバー
6	AC 電源コード
7	紙づまり解除カバー
8	手差しトレイ

内面図











1	原稿台カバー
2	原稿台ガラス
3	記録紙ストッパー
4	原稿ガイド
5	本体カバー
6	カードスロット
7	PictBridge ケーブル差し込み口 /USB フラッシュメモリー差し込み口
8	本体カバーサポート
9	USB ケーブル差し込み口
10	LAN ケーブル差し込み口
11	記録紙トレイ
12	記録紙トレイカバー


操作パネル



1	タッチパネル	各種メニュー、操作方法を案内するメッセージが表示されます。 画面に直接タッチして各設定を行います。 ⇒ 23 ページ「画面の操作方法」
2	戻るボタン	1つ前の画面に戻すときに押します。このボタンが使える画面でのみ表示されます。
3	ホームボタン	設定を中止するときや待ち受け画面に戻るときに押します。この ボタンが使える画面でのみ表示されます。
4	ダイヤルボタン	ダイヤルするときや各種設定の数値入力時に使用します。このボタンが使える画面でのみ表示されます。
5	電源ボタン	電源をオン/オフするときに押します。
6	Wi-Fi ランプ	本製品上で接続方法を無線 LAN に切り替えると点灯します。
7	停止ボタン	処理中の動作を中止するときに押します。このボタンが使える画 面でのみ表示されます。

■ 操作パネルは使いやすい角度に調整してください





待ち受け画面

現在の状態やメッセージが表示されます。通常は、以下のように「待ち受け画面」が表示されます。インク 残量などが確認でき、よく使用するボタンが並んでいます。



1	モードボタン		コピー/スキャンの各モードに切り替えます。		
2	エラーメッセージ表	示	エラーが発生した場合は、! アイコンとともにメッセージを表示し		
			てお知らせします。メッセージ右側の【詳細】を押すと現在の状態		
			や、保守手順を表示します。⇒ 87 ページ「画面にメッセージが表示		
			されたときは」の手順に従って操作、保守を行ってください。 🔀 を		
			押すと待ち受け画面に戻ります		
3	Wi-Fi 設定ボタン / 無線 LAN 電波状態	WiFi	Wi-Fi 設定を行うときに押します。 (Wi-Fi 接続されていることを示す 表示ではありません。)		
			無線 LAN 設定後は、電波状態を 4 段階(っぽっぽ)で表示します。		
4	インク残量表示 / インクメニューボタン		マゼンタ、シアン、イエロー、ブラックの各インクについてそれぞれ 残量の目安が表示されます。押すとインクメニューが表示されます。		
5	メニューボタン		メニューを表示させるときに押します。 ⇒ 22 ページ「メニュー」		
6	便利な A3 コピーボタン		便利な A3 コピーモードに切り替えます。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章 「A3 記録紙を使ったいろいろなコ ピー」		
7	クラウドボタン		クラウドサービスに接続します。		
8	デジカメプリントボタン		デジカメプリントモードに切り替えます。メモリーカードまたはUSB フラッシュメモリーをセットしてください。		

メニュー

待ち受け画面の ∰ を押すと表示されるメニューです。



1	インク残量表示 / インクメ ニューボタン	マゼンタ、シアン、イエロー、ブラックの各インクについてそれぞれ 残量の目安が表示されます。押すと下記のインクメニューが表示されます。 テストプリント/ヘッドクリーニング/インク残量
2	Wi-Fi 接続・電波状態表示 / Wi-Fi 設定ボタン	無線 LAN 設定のオン / オフが表示されます。押すと、Wi-Fi 設定の画面に飛びます。無線 LAN 設定後は、電波状態を 4 段階 (っ うっぽう) で表示します。
3	日時表示 / 時計セットボタ ン	現在の日時が表示されており、押すと時計セットの画面に飛びます。 ⇒ 25 ページ「日付と時刻を設定する」
4	ボタン確認音量表示 / 音量 設定ボタン	現在のボタン確認音量が表示されており、押すと音量の設定画面に飛びます。
5	全てのメニューボタン	本製品を使用する上で必要な、さまざまな設定メニューの入り口です。以下5つに分類された項目のボタンから各種の設定を行います。 基本設定/ネットワーク/レポート印刷/製品情報/初期設定 ⇒111ページ「機能一覧」
6	記録紙サイズ表示 / 設定ボタン	現在設定されている記録紙のサイズが表示されており、押すと記録紙 サイズ設定の画面に飛びます。
7	記録紙タイプ表示 / 設定ボタン	現在設定されている記録紙の種類が表示されており、押すと記録紙タイプ設定の画面に飛びます。

- ② 本製品は、ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 製のフォントを採用しております。
- 本製品には株式会社エイチアイの MascotCapsule[®] UI Framework と MascotCapsule Tangiblet が使用されています。

MascotCapsule は、株式会社エイチアイの日本における登録商標です。



画面の操作方法

またこのとき、指を画面上ですべらせるように動かしてスクロールさせることもできます。この画面上で指をすべらせる動作のことを「フリック」といいます。


◀/▶を 押して スクロール する。



フリック して スクロール する。



項目のボタン を押すと次の 画面が 灰色表示は、続きがないことを示します。



項目の続きがあります。

ボタンを押 すと設定が 有効になり ます。



キーボード を押して入 力します。



入力値を確定します。

重要

■ タッチパネルは先のとがったもので押さない でください。タッチパネルが損傷する恐れがあ ります。

お願い

■ フリック操作を行うときは、指が画面に触れた 状態で、ゆっくりスライドさせてください。

操作例

【基本設定】の【画面の明るさ】の設定方法を例に説明します。



∰ を押す



- 操作パネル上の き押すと、1 つ前の画面に 戻すことができます。
- 2 【全てのメニュー】(1)を押す



メニュー画面が表示されます。

3【基本設定】を押す



次の階層が表示されます。

4 【画面の設定】を押す

キーが表示されていないときは上下にフ リックするか、 \triangle / \bigvee を押して、画面をス クロールさせます。



次の階層が表示されます。

5【画面の明るさ】を押す



6 希望の明るさを選ぶ



ボタンを押すと、その明るさにすぐに画面が変わります。

電源ボタンについて

電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン / オフできます。

なお、本製品は、電源をオフにした場合でも、印刷品質を保つため、定期的にヘッドクリーニングを行う必要があります。ヘッドクリーニングを定期的に行なうためには、電源プラグを抜かないで電源ボタンを使用してください。

- 電源ボタンで電源を切ることにより、本製品を使用しないときの消費電力を抑えることができます。
- 電源がオフの場合は、次の機能が使用できなくなります。
 - パソコンからの印刷
 - デジカメプリント
 - □ピー
 - スキャン
 - レポート印刷
 - Web 接続
- ヘッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境に よって異なります。

電源をオフにする

1 0を2秒以上押す

画面に【電源をオフにします】と表示され、電源がオフになります。

電源をオンにする

はじめに設定する

日付と時刻を設定する

[時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は、本製品が自動メンテナンスを行うときに使用されます。(待ち受け画面には、日時は表示されません。)

- 🚺 鵩 を押す
- 🔁 画面右上の日付部分(1)を押す



- 3【日付】を押す

年の入力画面が表示されます。



4 画面に表示されているテンキーで西 暦の下 2 桁を押し、【OK】を押す 2013 年の場合は、【1】【3】と押します。

② 日付や時刻を間違って入力したときは、
▼ を押すと、入力し直すことができます。

月の入力画面が表示されます。

5 画面に表示されているテンキーで月 を 2 桁で押し、【OK】を押す

1月の場合は、【0】【1】と押します。

日付の入力画面が表示されます。

6 画面に表示されているテンキーで日 付を 2 桁で押し、【OK】を押す

21 日の場合は、【2】【1】と押します。

- 7 【時刻】を押す
- 8 画面に表示されているテンキーで時 刻を 24 時間制で押し、【OK】を 押す

午後0時45分の場合は、
【1】【2】【4】【5】と押します。

待ち受け画面に戻ります。



- ② 設定した日付と時刻は、 を押したあとに表示されるメニュー画面で確認できます。

音量を設定する

本製品の音量を調整します。

- 2 ボタン確認音量表示 / 音量設定ボタン (1) を押す

ボタンには現在の設定値が表示されています。



- **3** 好みの音量を選ぶ 【切/小/中/大】から選びます。

スリープモードに入る時間を設定する

設定した時間内にパソコンからの印刷、コピーなどが行われなかったとき、本製品は自動的に待機状態 (スリープモード) に切り替わります。待機中でもパソコンからの印刷には影響はなく、受け付けるとただちに印刷します。この待機状態 (スリープモード) に切り替わるまでの時間を設定します。お買い上げ時は【5分】に設定されています。

- 🚺 ᠾ を押す
- **2** 【全てのメニュー】、【基本設定】、 【スリープモード】を順に押す

3 希望の時間を選ぶ

【1 分/2分/3分/5分/10分/30分/60分】から選びます。

- 使用するときは、操作パネル上のボタンのいずれかを押すかタッチパネルに軽く触れれば、すぐに再起動します。

記録紙のセット

印刷品質は記録紙の種類によって大きく左右されます。目的に合った記録紙を選んでください。また、記録紙をセットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」(\Rightarrow 38 ページ「記録紙の種類を設定する」)またはプリンタードライバーの「用紙種類」の設定を変更してください。(Windows® の場合 \Rightarrow ユーザーズガイド パソコン活用編「Windows® 編」-「印刷の設定を変更する」、Macintosh の場合 \Rightarrow ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」-「印刷の設定を変更する」)記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し印刷することをお勧めします。

使用できる記録紙

種類	厚さ	一度に セット できる 枚数 * ¹	サイズ表記 []内は手差しトレイでのみ使用可能				
(紙種/素材/形状)	厚さ		コピー	デジカメプリント	プリンター		
普通紙	$64 \text{g/m}^2 \sim 120 \text{g/m}^2 \ (0.08 \text{mm} \sim 0.15 \text{mm})$	150 ^{*2}	[A3] [B4]	[A3] A4	[A3] [JIS B4]		
インクジェット紙	$64 \text{g/m}^2 \sim 200 \text{g/m}^2 \ (0.08 \text{mm} \sim 0.25 \text{mm})$	20	A4 B5 A5	2L 判 ^{*4} L 判	[レジャー] [リーガル] A4		
光沢紙	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下) *3	20	2L 判 ^{*4} L 判		JIS B5 A5 A6 レター エグゼクティブ 2L 判 ^{*4} L 判		
OHP フィルム	0.13mm 以下	10	A4 A5 B5	_	[A3] [JIS B4] A4 JIS B5		
はがき (普通紙 / インク ジェット紙 / 光沢紙)	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下)	20	ハガキ	ハガキ	ハガキ		
往復はがき (普通紙/インク ジェット紙)	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下)	20	_	_	往復八ガキ		
ポストカード (101.6mm × 152.4mm)	0.25mm 以下	20	_	_	ポストカード		
インデックスカード (127mm × 203.2mm)	120g/m ² 以下 (0.15mm 以下)	30	_	_	インデックス カード		
封筒	75g/m $^2\sim$ 95g/m 2	10	_	_	[角形 2 号封筒] 長形 3 号封筒 長形 4 号封筒 洋形 2 号封筒 洋形 4 号封筒 Com-10 DL 封筒		

 $^{^{*1}}$ 記録紙トレイに一度にセットできる枚数です。手差しトレイには、いずれの記録紙も一度に 1 枚しかセットできません。

^{*2 80}g/m² の記録紙の目安です。実際には、トレイ内側の上限マーク (\triangle の目印) を超えないようにセットしてください。

^{*3} ブラザー BP71 写真光沢紙の厚さは $260g/m^2$ ですが、本製品の専用紙として作られていますのでご使用いただけます。

^{*4 127}mm × 178mm

専用紙・推奨紙

印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA3 (A3)	250 枚入り
		BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA3 (A3)	20 枚入り
		BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300 (L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500 (L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA3 (A3)	25 枚入り
		BP60MA (A4)	25 枚入り


重要

- 指定された記録紙でも、以下の状態の記録紙は使用できません。 傷がついている記録紙、カールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙、すでに 印刷された記録紙(写真つきはがきを含む)
- 指定以外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の場合は斜めに送り込まれたり、汚れたりします。
- ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着し、故障の原因となることがあります。

お願い

- 使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には 保管しないでください。
- 往復はがきには、「折ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが折っていないタイプのもの」があります。「折ってあるタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に汚れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが折っていないタイプのもの」をご使用ください。
- ✓ OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。 住友スリーエム社製 OHP フィルム 型番: CG3410
- OHP フィルムやブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際にプリントしたい枚数より 1 枚多くトレイにセットしてください。※ブラザー BP71 写真光沢紙には、1 枚多く光沢紙が同封されています。
- ▼ ブラザー RP71 写真光沢紙たお体しの提合け、光沢紙に同封されている「取扱説明書」と
- ☑ ブラザー BP71 写真光沢紙をお使いの場合は、光沢紙に同封されている「取扱説明書」と「取扱説明書 ー印刷後の乾燥・保存方法について」をよくお読みください。
- ∅ カールしている記録紙について 特に、はがきや光沢紙 (L 判、2L 判) はカールしている場合があるため、曲がりや反りを直して使用してください。


カールしている記録紙をそのまま使用すると、インク汚れ、印刷のずれ、記録紙づまりが発生します。



記録紙の印刷範囲

記録紙には印刷できない部分があります。以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表のA、B、C、D はそれぞれ対応しています。

▼記の数値は、プリンター機能でふちなし印刷を行っていない場合の数値です。ふちなし印刷を選択すると、印刷できない部分(余白)は、基本的に「0」になりますが、お使いのパソコンの OS によっては、完全に「0」にならない場合もあります。



(単位:mm)

記録紙	Α	В	С	D
A3/JIS B4/A4/JIS B5/A5/A6 レジャー/リーガル/レター/エグゼクティブ 2L 判 /L 判 インデックスカード ポストカード はがき / 往復はがき	3	3	თ	თ
角形 2 号封筒 長形 3 号封筒 長形 4 号封筒 洋形 2 号封筒 洋形 4 号封筒	12	22	З	3
Com-10 封筒 DL 封筒	22	22	3	3

※印刷できない部分の数値 (A、B、C、D) は、概算値です。また、この数値はお使いの記録紙によっても変わることがあります。

トレイの種類

記録紙トレイ

A4、B5 などの記録紙、写真用光沢はがき、封筒などをセットします。

⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」

手差しトレイ

記録紙トレイの記録紙を入れ替えることなく、現在、記録紙トレイにセットされていない記録紙にすぐに印刷したいときに使用します。基本的に本製品で対応可能なすべての記録紙がセットできますが、一度にセットできるのは1枚だけです。なお、A3やB4など A4 より大きいサイズの記録紙は、必ずこの手差しトレイにセットします。

⇒36ページ「手差しトレイにセットする」

最大排紙枚数について

厚さ80g/m²のA4記録紙の場合、最大50枚まで排紙できます。写真用光沢紙やOHPフィルムに印刷した場合は、インク汚れを防ぐため、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。

記録紙トレイにセットする

▲注意

◆本製品を運ぶ際は、本体側面下部にある手掛け 部分にしっかり指を掛けて持ってください。原 稿台カバーや本体カバーを持つと本製品を落 として、大けがの原因になります。

お願い


- 光沢紙の印刷面に直接手を触れないでください。
- インクジェット紙、光沢紙、OHP フィルムには表側と裏側があります。記録紙の取扱説明書をお読みください。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないで ください。
- 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、光沢紙に付属している同サイズの補助紙または余分に光沢紙をセットしてください。
- ブラザー写真光沢紙をセットするときは、プリントしたい枚数より 1 枚多くトレイにセットしてください。このとき用紙の表と裏をそろえてください。
 - ※ブラザーBP71写真光沢紙には、1枚多く光 沢紙が同封されています。

● 記録紙のサイズによってセットする向きが異なります


横方向

縦方向


- A4
- レター
- エグゼクティブ
- B5




- A5
- A6
- 2L 判
- L判
- ハガキ
- 往復ハガキ
- ポストカード
- インデックスカード封筒(角形2号
- 封筒 (角形 2 元 を除く)




1 記録紙ストッパーが引き出されている場合は、フラップを閉じて(1)、 格納する(2、3)



2 記録紙トレイを引き出す



3 トレイカバー(1)を開く




ここから先の手順は、記録紙の種類によって異なります。それぞれのタイトルに飛んでお読みください。

- L判、はがき、封筒以外(A4、B5、2L 判など)の
 記録紙
- L 判、はがき
- 封筒

L 判、はがき、封筒以外(A4、B5、 2L 判など)の記録紙をセットする


4 記録紙ガイド (1) の▽の目印 (2) を、記録紙サイズの目盛りに合わせる

記録紙ガイドは両手で動かしてください。




5 記録紙をさばく

記録紙がカールしていないこと、しわがないことを確認してください。 記録紙がカールしていたり、しわがあると 紙づまりの原因になります。



6 印刷したい面を下にして、記録紙の 上端から先にセットする

記録紙は、強く押し込まないでください。 用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込ん でしまうことがあります。




L判、はがきをセットする

お願い


- インクジェット紙はがきと写真用光沢はがきは 自動両面印刷できません。宛先面、通信面ともに 印刷する場合は、片面ずつ印刷してください。こ の場合、宛先面から先に印刷し、よく乾かしたの ち、通信面を印刷することをお勧めします。
- 普通紙はがきは自動両面印刷できます。この場合、通信面から先に印刷すると、印刷速度や印刷品質が落ちる場合があります。宛先面から先に印刷することをお勧めします。

4 L判ストッパー(1)または はがきストッパー(2)を起こし、記 録紙ガイド(3)の▽の目印(4)を、 記録紙サイズの目盛りに合わせる


- ストッパーはセットする記録紙にあわせてどちらかを起こしてください。
- 記録紙ガイドは両手で動かしてください。



5 トレイカバーをいったん閉じる



6 記録紙をさばき印刷したい面を下に して、下端からトレイにセットする



セットできたら再度トレイカバーを開いてください。

⇒手順 7 へ

封筒をセットする

重要

- 以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。
 - ・窓付き封筒
 - エンボス加工がされたもの
 - ・ 留め金のついたもの
 - 内側に印刷がほどこされているもの
 - ふたにのりが付いているもの




・ 二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)




お願い

- 封筒は、坪量 75g/m² ~ 95g/m² のものをお使い ください。
- 短辺にふたの付いた封筒を、ふたのある方向から給紙すると、印刷面が汚れたり封筒が重なって給紙されたりすることがあります。ふたのない方向からセットしてください。




■ 長辺にふたの付いた封筒は、ふたを折りたたん だ状態でセットしてください。




■ 封筒の厚みやサイズ、ふたの形状によっては、 うまく給紙されない場合があります。重なって 吸い込まれるなどうまく給紙されない場合は、 記録紙トレイの長形封筒挿入口または手差し トレイを使って、封筒を 1 枚ずつセットして ください。


4 封筒にゆがみや折れがあればよくな らし、上下左右をそろえる



- 5 記録紙ガイド(1)をいったん広げて封筒を記録紙トレイの中央にセットし、記録紙ガイドを封筒に合わせる
 - 長辺に付いたふた(1) はしっかり折りた たんでください。
 - 短辺に付いたふた(2)は折りたたまないでください。




- 封筒は印刷面を下にしてセットしてください。
- 長辺に付いたふたはトレイの左側にくる ようにセットしてください。



- 長形3号、長形4号で短辺にふたが付いたもの、またはそれ以上に長い封筒をセットする場合:手順⇒ 6 へ
- トレイ内に収まる封筒の場合:⇒手順(3) へ

6 封筒をいったん取り出し、長形封筒 挿入口(1)からまっすぐに差し入 れる

印刷が終わるまで封筒を折り曲げないよう に注意してください。



短辺にふたの付いた封筒は、ふたのない方向からセットします。コピーや印刷をすると仕上がりが上下逆になります。このため、次のように、原稿の上下を逆にする対処をしてください。

コピーの場合:

原稿の上下を逆にしてセットしてください。


パソコンから印刷する場合:

印刷設定時に [拡張機能] で [上下反転] に設定してください。詳しくは、下記をご 覧ください。

- Windows[®] の場合⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Windows[®] 編」−「[拡 張機能] タブの設定」
- Macintosh の場合⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」ー「拡 張機能」

7 記録紙ガイド(1)を、記録紙に ぴったりと合わせる

記録紙ガイドは両手で動かしてください。




お願い


■ 記録紙ガイドで記録紙を強くはさみつけない でください。記録紙が浮いたり、傾いたりして うまく給紙されない場合があります。

記録紙がトレイ内側の△マーク (1) を超えていないことを確認する

- トレイに記録紙を入れすぎると、紙づまりの原因になります。
- 一度にセットできる枚数は記録紙によって異なります。
 - ⇒ 28 ページ「使用できる記録紙」




9 トレイカバーを閉める




10 記録紙トレイを元に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に 戻します。


力を入れて押し込まないでください。トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。



記録紙ストッパーを確実に引き出し (1、2)、フラップを開く(3)



✓ 短辺にふたの付いた封筒をセットした場合は、 記録紙ストッパーのフラップを閉じてください。




- ② 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印刷を行ってください。
- 対筒にうまく印刷できない場合は、使用しているパソコンのアプリケーションで、用紙サイズ、余白を調整してみてください。

手差しトレイにセットする

記録紙トレイの記録紙を入れ替えることなく、すぐに1枚だけ印刷したいときにセットします。本製品で対応可能なすべての記録紙がセットできます。 一度にセットできるのは1枚です。


■ 記録紙のサイズによってセットする向きが異なります

- A4
- レター
- エグゼクティブ
- B5




- A3
- B4
- ・レジャー
- リーガル
- A5
- A6
- 70
- 2L 判
- L判ハガキ
- 往復八ガキ
- ・ポストカード
- インデックスカード
- 封筒

縦方向




1 背面の手差しトレイ(1)を開く






2 ガイドをつまんで動かし、記録紙の サイズの目盛りに合わせる



3 印刷する面を上にして、記録紙を 1 枚だけセットする

記録紙の上端を下にしてセットしてください。




お願い

- 記録紙を2枚以上セットしないでください。紙 づまりの原因になります。
- 記録紙トレイから給紙させた記録紙での印刷中に、手差しトレイに記録紙をセットしないでください。 紙づまりの原因になります。

4 ガイドを記録紙のサイズに合わせる

記録紙がトレイの中央にセットされるように、両手でガイドを調節します。



お願い


- ガイドで記録紙を強くはさまないでください。 記録紙が折れて、うまく給紙されない場合があ ります。
- 中央にセットされなかった場合は、記録紙をいったん取り出してセットし直してください。

5 底に付くまで記録紙を差し込む


記録紙が底まで届き、記録紙が本製品に少し引き込まれたら手を離してください。 一度にセットできるのは1枚です。

お願い

■ 封筒や厚紙は、本製品に引き込まれにくいことがあります。引き込まれるまで、まっすぐに差し込んでください。




6 記録紙ストッパーを確実に引き出し (1、2)、フラップを開く(3)



記録紙の準備ができました。印刷(またはコピー)をスタートします。

A3 や B4 など、A4 より大きいサイズの場合は、印刷が終わっても床に落下しないように、本製品が記録紙を保持します。メッセージに従って操作し、【OK】を押してください。



- 記録紙が手差しトレイにセットされていると、 常に手差しトレイから給紙されます。

- ② 記録紙を手差しトレイにセットしたあと、印刷 せずに給紙をやめたいときは、記録紙を両手で 持ちゆっくりと引き抜いてください。

記録紙の種類を設定する

[記録紙タイプ]

セットした記録紙の種類を本製品で設定します。お買い上げ時は、【普通紙】に設定されています。

- 🚺 🎳 を押す
- 2 記録紙タイプ表示 / 設定ボタン (1) を押す

ボタンには現在の設定値が表示されています。



- 3 記録紙タイプを選ぶ

【普通紙/インク紙/ブラザー BP71 光沢/その他光沢/ OHP フィルム】から選びます。

- カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書を印刷するときは、【インク紙】 を選ぶと、よりきれいに印刷できます。

- □ コピーやデジカメプリントを行うときに、一時的に記録紙の種類を変更することもできます。
 ⇒ 47ページ「写真用光沢はがきに L 判の写真をコピーする(設定変更の操作例)」
 ⇒ 58ページ「L 判、はがきに写真をプリントする(印刷設定の操作例)」
- パソコンから印刷するときは、パソコンで記録 紙の種類を設定します。

Windows[®] の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Windows[®] 編」 – 「印刷の設定を変更する」 Macintosh の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

「Macintosh 編」 - 「印刷の設定を変更する」

記録紙のサイズを設定する

[記録紙サイズ]

セットした記録紙のサイズを本製品で設定します。 お買い上げ時は【A4】に設定されています。

- 1 🎳 を押す
- 2 記録紙サイズ表示 / 設定ボタン (1) を押す

ボタンには現在の設定値が表示されています。



- 3 記録紙サイズを選ぶ

【A4 / A5 / B5 / ハガキ / 2L 判 / L 判】 から選びます。

- 4 🚮 を押して設定を終了する

⇒ 47 ページ「写真用光沢はがきに L 判の写真 をコピーする (設定変更の操作例)」

⇒ 58 ページ「L 判、はがきに写真をプリントする (印刷設定の操作例)」

パソコンから印刷するときは、パソコンで記録紙のサイズを設定します。


Windows[®] の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Windows[®] 編」 − 「印刷の設定を変更する」 Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Macintosh 編」 − 「印刷の設定を変更する」

原稿のセット

原稿の読み取り範囲

原稿台ガラスに、原稿をセットしたときの最大読み 取り範囲は下記のとおりです。



(単位:mm)


機能	Α	В	O	D	
コピー	3		3		
スキャン	1	l	-	1	

原稿をセットする

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセットします。原稿台には、最大重量 2kg までの原稿をセットできます。

お願い

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿 は、完全に乾いてからセットしてください。
- 原稿台カバーを持ち上げる
- **2** 原稿ガイドの左奥に合わせて、原稿 のおもて面を下にしてセットする



- 3 原稿台カバーを閉じる
 - 本などの厚みのある原稿のときは、上から軽く押さえてください。

お願い

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままコピーをすると、画像が乱れることがあります。
- 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてく ださい。また、強く押さえないでください。

Memo

基本

コピーに関するご注意	42
コピーする	43
コピーモード時の画面とボタンについて	43
コピーする	43
プリセットコピーメニューについて	44
設定を変えてコピーするには	45
写真用光沢はがきにL判の写真をコピーする	
(設定変更の操作例)	47

下記の機能については・・・

- スタック・ソートコピー / レイアウトコピー / 両面コピー
- インク節約モード/裏写り除去コピー/ブックコピー/透かしコピー/地色除去コピー
- 便利な A3 コピー



コピーに関するご注意

基本

コピーを行うときは、以下の点にご注意ください。

● 法律で禁止されているもの (絶対にコピーしない でください)

- 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、 地方証券
- 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- 未使用の郵便切手やはがき
- 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で 規定されている証券類

● 著作権のあるもの

● 著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは禁止されています。

● その他注意を要するもの

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、 定期券、回数券
- 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体 の免許証、身分証明書、通行券、食券などの 切符類など

● 記録紙について

- しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏などは使用しないでください。
- 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてください。
- コピーをする場合 (特にカラーの場合) は、 記録紙の選択が印刷品質に大きな影響を与え ます。推奨紙をお使いください。

● 原稿について

インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてください。 スキャナー(読み取り部)が汚れて、印刷品質が悪くなることがあります。

● スキャナー (読み取り部) について

- スキャナー(読み取り部)は常にきれいにしておいてください。汚れているときれいにコピーできません。
 - ⇒ 68 ページ「スキャナー (読み取り部) を清掃する」

コピーする


モノクロまたはカラーでコピーします。画質や濃度を変更したり、いろいろなコピーをすることができます。

お願い

■ スキャナー (読み取り部) はきれいにしておきましょう。汚れているときれいなコピーができません。 スキャナー (読み取り部) のお手入れ方法について詳しくは、⇒ 68 ページ「スキャナー (読み取り 部) を清掃する」をご覧ください。

コピーモード時の画面とボタンについて

ここでは、コピーモードで表示される画面情報やボタンについて説明します。



1	立尺米石	コピーナスが粉がまニャヤナナ
'	部数	コピーする部数が表示されます。
2	コピー設定情報	現在、設定されている、プリセットコピーメニュー、記録紙タイプ、 記録紙サイズの情報が表示されます。
3	プリセットコピーメニュー	いろいろなコピーを最適に行うための設定値があらかじめ登録され ています。左右にフリックして表示することができます。 ⇒ 44 ページ「プリセットコピーメニューについて」
4	カラー スタート	カラーでコピーします。
5	モノクロ スタート	モノクロでコピーします。
6	設定変更	コピー画質や記録紙の種類など、さまざまな設定を変更できます。 ⇒ 45 ページ「設定を変えてコピーするには」

コピーする

原稿をモノクロまたはカラーでコピーします。

- 原稿をセットする
- 2 【コピー】を押す
- 3 左右にフリックして、プリセットコ ピーメニューを選ぶ

お買い上げ時は【標準】に設定されています。

- 4 操作パネル上のダイヤルボタンで部 数を入力する
 - ✓ 【設定変更】を押すと、画質や記録紙サイズなど、一時的に設定を変更することもできます。
- 5 【モノクロ スタート】または【カ ラー スタート】を押す

途中でコピーを中止するには、

★を押して
ください。

プリセットコピーメニューについて

プリセットコピーとは、いろいろなコピーを最適に行うための設定値があらかじめ登録されている機能です。通常のコピーを行う場合は【標準】を選択してください。次の表は、プリセットコピーメニューとそれぞれの初期設定値を表しています。 部分はプリセット機能を有効にする値であるため、変更しないでください。 部分は、向きや分割枚数の選択はできますが、オフにするとプリセット機能が無効になります。



プリセッコピーメ		コピー 画質	記録紙タイプ	記録紙サイズ	拡大 / 縮小	コピー濃度	スタッ ク/ ソート	レイア ウト コピー	両面 コピー	便利な コピー 設定
高画質	写真やイラストなど をよりきれいにコ ピーします。	高画質	普通紙	A4					オフ	
標準	通常のコピーをしま す。お買い上げ時の 設定です。			メニュー】 た値に自 されます。	100%		スタック	オフ (1in1)	77	4-7
片面⇒ 両面	片面2枚の原稿を両面 1 枚にコピーします。		_	A4			コピー		印刷の向き:縦 長辺とじ	オフ
A4 ⇒ A3 拡大	A4 サイズの原稿を A3 サイズに拡大コ ピーします。			A 3	141%			_	_	
2in1 (ID カード)	カードサイズの原稿 の両面を、1 枚の記 録紙に割り付けてコ ピーします。				ı	0	ı	2in1 (ID カード)	-	-
2in1	2 枚の原稿を 1 枚の 記録紙に割り付けて コピーします。	標準			-			2in1 (タテ長)	オフ	_
ポスター	原稿をポスターサイ ズに拡大し、複数の 記録紙に分割してコ ピーします。		普通紙	A4	I		I	ポスター (2 × 2)	_	_
インク節約	文字や画像などの内 側を薄く印刷して、 インクの消費量を抑 えます。						スタックコピー	_	オフ	インク節 約モード
ブック	本のように中央でと じられた原稿を開い てコピーするとき に、原稿の傾きを自 動で補正します。				100%		l	_	_	ブック コピー

設定を変えてコピーするには

【コピー】を押して、画面に表示される【設定変更】から、コピーの設定が変更できます。

例:記録紙タイプ

【設定変更】を押す



上下にフリックするか、 ▲ / ▼ を 押して【記録紙タイプ】を押す



設定値を選ぶ



(1) コピー画質

コピーの画質を設定します。

- 【標準】
 - 通常のコピーを行う場合に選びます。
- 【高画質】

写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。

※1部コピーと複数部コピーでは、画質が異なることがあります。

(2) 記録紙タイプ

使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 【普通紙/インク紙/ブラザー BP71 光沢/その他光沢/ OHP フィルム】

(3) 記録紙サイズ

使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。 【A4 / A3 / B4 / A5 / B5 / ハガキ/ 2L 判/ L 判】

(4) 拡大/縮小

倍率を変更してコピーします。 【等倍 100%】

【拡大】

- 【240% L判 ⇒ A4】
- 【204% ハガキ ⇒ A4】
- [141% B5 ⇒ B4, A4 ⇒ A3]
- [123% A5 ⇒ B5]
- [115% B5 ⇒ A4]
- •【113% L判 ⇒ ハガキ】*1 【縮小】
- [86% A4 ⇒ B5]
- [69% A4 ⇒ A5]
- 【46% A4 ⇒ 八ガキ】
- 【40% A4 ⇒ L 判】

【用紙に合わせる】^{*2}

【カスタム (25-400%)】*3

拡大/縮小とレイアウトコピーは同時に設定できません。

*¹ L 判タテ向きの写真(127mm × 89mm)をハガキにフィットさせます。



*2 選択した用紙のサイズに合わせて自動的に倍率が設定されます。 【用紙に合わせる】は次のような制約があります。

- 原稿を読み取るときに3°以上傾いている場合、サイズを検知できず、適切にコピーできない場合があります。
- ソートコピー、レイアウトコピー、両面コピー、裏写り除去コピー、ブックコピーと同時に設定できません。
- *3 画面に表示されているテンキーや操作パネル上のダイヤルボタンで倍率を入力し、【OK】を押します。

(5) コピー濃度

コピーの濃度を調整します。5段階の調整ができます。

(6) スタック/ソート コピー

複数部コピーをするとき、一部ごと(ソートコピー)、ページごと(スタックコピー)にまとめてコピーできます。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「スタック/ソートコピーする」

(7) レイアウト コピー

2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「レイアウトコピーする」

(8) 両面コピー

片面 2 枚の原稿を両面 1 枚にコピーできます。とじ辺と原稿の向きの設定により、うら面のコピー方向が選べます。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「両面コピーする」

(9) 便利なコピー設定

その他のいろいろなコピーができます。

• 【インク節約モード】

文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章「インクを節約してコピーする」

• 【裏写り除去コピー】

コピー時の裏写りを軽減します。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「コピー時の裏写りを抑える」

【ブックコピー】

原稿台ガラスに本のように中央でとじられた原稿を開いてコピーするときに、とじ部分の陰やセット 時の原稿の傾きを自動で補正します。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「ブックコピーする」

【透かしコピー】

コピー画像に 5 種類のテキストの中から 1 つを選んで、好みの位置、サイズ、角度、濃度、色で重ねることができます。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第5章「コピーに文字を重ねる」

• 【地色除去コピー】

原稿の下地(背景)の色を除いてコピーします。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第 5 章 「原稿の地色を除去してコピーする」


写真用光沢はがきに L 判の写真をコピーする(設定変更の操作例)

L 判の写真を、写真用光沢はがきにコピーする手順を例にして説明します。

1 記録紙トレイに写真用光沢はがきを セットする

⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」

原稿台カバーを持ち上げ、原稿ガイドの左奥に合わせて、コピーしたい 写真面が下になるようにセットする



- 3 原稿台カバーを閉じる
- 4 【コピー】を押す
- 5 操作パネル上のダイヤルボタンで部 数を入力する
- 6 【設定変更】を押す

- 1) コピー画質を設定する
- 7 【コピー画質】を押す
- 8 【高画質】を押す
- 2) 記録紙タイプを設定する
- 9 【記録紙タイプ】を押す
- 10 【その他光沢】を押す
- 3) 記録紙サイズを設定する
- 12 上下にフリックするか、▲/▼を押して画面をスクロールさせ、【ハガキ】を押す
- 4) 拡大・縮小率を設定する
- 13 【拡大 / 縮小】を押す
- 14 【拡大】を押す
- 15 上下にフリックするか、▲/▼を押 して画面をスクロールさせ、【113 % L 判 ⇒ ハガキ】を押す
- **16**【OK】を押す
- 17 【カラー スタート】を押す

Memo

デジカメプリント	
写真をプリントする前に	
写真をプリントする54メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を見る・プリントする54設定を変えてプリントするには56L 判、はがきに写真をプリントする (印刷設定の操作例)58)
PictBridge 機能を使ってデジタルカメラから直接プリンする 59 PictBridge とは 59 デジタルカメラで行う設定 59 写真をプリントする 60)
その他の機能	
スキャンしたデータをメディアに保存する	

下記の機能については・・・

- まとめてプリント インデックスプリント/番号指定プリント
- こだわり印刷
- スライド表示




写真をプリントする前に

デジカメプリント

デジタルカメラで撮影した写真や動画が保存されているメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを、本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に差し込んで、直接プリントします。パソコンに取り込んだり、中継させる必要がありません。

お願い

- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは正しくフォーマットされたものをお使いください。
- 写真のフォーマットは「JPEG」形式をお使いください。(プログレッシブ JPEG、TIFF、その他の形式のフォーマットには対応していません。)
- 動画のフォーマットは「AVI」または「MOV」形式の MotionJPEG をお使いください。
- デジカメプリントとパソコンからのメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してください。
- ☑ 画像ピクセルサイズが処理可能サイズ(横幅が8192ピクセル以内)を超えた場合は、印刷できません。
- 日本語のファイル名が付けられた画像は、インデックスプリント (⇒ユーザーズガイド 応用編 第6章 「インデックスシートをプリントする」)を行うと、ファイル名が正しく印字されません。
- 本製品は、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の 4 階層目までのフォルダーに入っている画像しか認識しません。5 階層目以下にある写真をプリントするときは、パソコンでフォルダー階層を上げて保存し直すか、パソコンからのプリントに切り替えてください。



- ✓ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像データは、フォルダーとファイルを合わせて 999 個まで認識します。
- Macintosh の場合、OS によっては、本製品にセットしたメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアイコンがデスクトップに表示されます。アイコンがデスクトップに表示されていると、デジカメプリントの操作ができません。この場合は、デスクトップ上のメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアイコンをいったん [ゴミ箱] に移動させたあと、デジカメプリントの操作をしてください。

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

1 メディアスロットカバーを開く

本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを 1 つだけ差し込む

下記のメモリーカードおよび USB フラッシュメモリーに対応しています。

種類		セットする位置
 ・ メモリースティック デュオ ™ (最大 128MB) ・ メモリースティック PRO デュオ ™ (最大 32GB) ・ メモリースティック マイクロ ™ (M2™) (最大 32GB) 	↓ □↓ □□アダプターが必要です	上段に
 SD メモリーカード (最大 2GB) SDHC メモリーカード (最大 32GB) SDXC メモリーカード (最大 128GB) マルチメディアカード (最大 2GB) マルチメディアカード plus (最大 4GB) miniSD カード (最大 2GB) microSD カード (最大 2GB) microSD カード (最大 32GB) microSDHC カード (最大 32GB) マルチメディアカード mobile (最大 1GB) 	▼	工下段に
• USB フラッシュメモリー(最大 32GB)	22mm 以下 11mm 以下	

重要

- メモリーカードは 1 枚だけしか読み取れません。2 枚挿入すると破損の恐れがあります。使用するメモリーカードのみを挿入してください。
- カードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口には、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー、PictBridge 対応デジタルカメラ以外のものを差し込まないでください。本製品が破損する恐れがあります。
- アクセス中は、電源プラグを抜いたり、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。

お願い

■ メモリーカードと USB フラッシュメモリーを両方挿入しても、最初に挿入した記録メディアしか読み込みません。使用する記録メディアのみを挿入するようにしてください。

- ☑ データが認識されないときは、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが破損していないかどうかを、データを記録した機器などに戻して確認してください。
- ☑ 本製品は、著作権保護機能には対応していません。

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出すときは

アクセスが終了していることを確認して、そのまま引き抜きます。 パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン上でメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーへ のアクセスを終了してから、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを引き抜いてください。

パソコンからメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセスする

本製品とパソコンが USB 接続されている場合は、本製品にセットした USB フラッシュメモリーまたはメモリーカードを、パソコンから [リムーバブル ディスク] として利用することができます。また、ネットワーク接続であっても、パソコンから本製品経由でアクセスする方法があります。本製品にセットしたメディアにパソコンからアクセスする方法について詳しくは、下記をご覧ください。

Windows[®] の場合
⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「パソコンからメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh からメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを使う」


動画プリントについて

本製品は、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存されている動画を自動的に9分割して、1 枚の記録紙にプリントすることができます。



写真と共に保存されている 動画も表示されます

1コマ目



印刷設定画面



出力例

プリント方法は通常の写真と同様です。詳しくは、下記をご覧ください。

⇒ 54 ページ「写真をプリントする」

- ☑ 動画の特定のシーンを指定することはできません。
- ✓ 本製品が対応している動画のフォーマットは、「AVI」または「MOV」形式の MotionJPEG です。ただし、1 ファイルのサイズが 1GB (撮影時間およそ 30 分) 以上の AVI ファイル、2GB (撮影時間およそ 60 分) 以上の MOV ファイルはプリントできません。

使用できないデータは、? と表示されます。

写真をプリントする

デジタルカメラで撮影した画像が保存されているメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを本製品のカードスロットまたはUSBフラッシュメモリー差し込み口に差し込んで、直接プリントします。

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を見る・ プリントする

[かんたん印刷]

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの画像を画面で確認・プリントできます。

- **1** メディアスロットカバーを開く
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込む

⇒51 ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」 すでにセットされていて、ほかのモードで 使用していたときは、 を押して、待ち受け画面を表示させてください。

- 3 【デジカメプリント】を押す
- 4 【かんたん印刷】を選んで【OK】 を押す



メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリー内の画像が表示されます。

5 プリントしたい画像を選ぶ

目的の画像が表示されていないときは、左右にフリックするか、◀/▶を押して、画面をスクロールさせます。



→ユーザーズガイド 応用編 第 6 章「メ モリーカードまたは USB フラッシュメ モリー内の画像をまとめてプリントす る」

6 【+】/【−】でプリント枚数を設 定し、【OK】を押す



プリント枚数

- ☑ 操作パネル上のダイヤルボタンでも部数を入力できます。
- ② を押すたびに 90° ずつ右回りに回転します。

7 手順 ⑤、⑥ を繰り返して、プリント したい画像をすべて選び、【OK】 を押す



8 画面で設定を確認する



● 【印刷設定】を押すと、画質や記録紙の サイズなど、設定を変えることもでき ます。

⇒ 56 ページ「設定を変えてプリントするには」

9 【スタート】を押す

DPOF を使用する場合

DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット) *1 を利用して、プリントする写真や枚数を指定している場合、以下の手順で操作してください。メディアをセットしたまま、ほかのモードで使用していた場合は、いったんメディアを抜いてください。

- (1) メディアスロットカバーを開く
- (2) DPOF 設定済みのメモリーカードまた は USB フラッシュメモリーを差し込 む
- (3)【DPOF】を押す
- (4) 【印刷設定】を押す
 - ◆デジカメプリントの設定画面が表示されます。
- (5) 【記録紙サイズ】を押す
- (6) 記録紙サイズを選ぶ
 - ◆他の設定項目も変更できます。ただし、プリント画質は変更できません。また、プリント枚数と日付も DPOF での設定が優先されるため変更できません。

設定を変更したら、【OK】を押して手順 (7) に進んでください。

- (7) 【スタート】を押す
 - ◆DPOF で指定したとおりに写真がプリントされます。
- *1 デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、 撮影した画像のプリントに関する規格です。プリントする写真の選択やプリント枚数の指定 をデジタルカメラ側で行えます。DPOFを使用 すると、プリントしたい写真や枚数を本製品側 で指定する必要がありません。
- ※DPOF から動画のプリントはできません。

設定を変えてプリントするには

デジカメプリントの設定を確認する画面に表示される【印刷設定】から、プリントの設定が変更できます。 【印刷設定】で変更できる項目は、デジカメプリントモードの機能によって異なります。設定できない項目 は、キーの色が灰色表示されます。詳しくは、⇒ 118 ページをご覧ください。

ここでは、すべての【印刷設定】の項目について説明しています。

例:明るさ



(1) プリント画質

プリントする際の画質を設定します。

- 【標準】
 - 速くプリントする場合に選びます。
- 【きれい】 よりきれいにプリントする場合に選びます。


(2) 記録紙タイプ

プリントする記録紙の種類を選びます。 【普通紙/インク紙/ブラザーBP71光沢/その他光沢】

(3) 記録紙サイズ

プリントする記録紙のサイズを選びます。 $\begin{bmatrix} L \ 1/2 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 2L \ 1/2 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} A4 \ /A3 \end{bmatrix}$

【A4】を選んだ場合は、プリントサイズ(レイアウト)を以下の設定から選びます。



(4) 自動色補正

自動で色や明るさを補正します。【する】または【しない】を選びます。

(5) 明るさ

プリントする際の明るさを調整します。5段階の調整ができます。

(6) コントラスト

プリントする際のコントラストを調整します。5 段階の調整ができます。【+】はコントラストが強くなり、【-】はコントラストが弱くなります。

(7) 画質強調

- (1) 上下にフリックするか、▲/▼を押して画面をスクロールさせ【画質強調】を押す
- (2) 更に【画質強調】を押して、【する】を押す
- (3) 設定する項目を選ぶ
 - 【ホワイトバランス】

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より自然に近い色合いにプリントできます。

•【シャープネス】

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。

【カラー調整】

画像のカラー全体の濃度(色の濃さ)を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。

- (4) **◀**/▶でレベルを調整し、【OK】を押す
- (5) 手順(3)、(4)を繰り返して、3つの項目を調整する
- (6) 【OK】を押す
- ※画質強調は、画素数の少ないデジタルカメラの画像に対して有効に働きます。 メガピクセルクラスのカメラで撮影した写真は、そのままプリントしてください。 なお、画素数の多い画像に画質強調を行うと、処理に数十分かかる場合があります。

(8) 画像トリミング

プリント領域いっぱいに画像がプリントされるように、収まらない部分を切り取ります。 画像トリミングをしない場合は、ふちなし印刷も【しない】に設定してください。

【する】

横長の画像の場合は、縦のプリント領域に合わせて、縦長の画像の場合は、横のプリント領域に合わせてプリントします。 収まりきらない部分は、切り取られます。





【しない】

画像を切り取らずに、プリント領域に収まるようにプリントします。



(9) ふちなし印刷

プリント領域いっぱいにプリントします。【する】または【しない】を選びます。

※ふちなし印刷を【する】に設定すると、画像トリミングの設定の有無にかかわらず、画像をプリント 領域に合わせるために一部が自動的にトリミングされることがあります。

(10) 日付印刷

撮影された日付をプリントします。【する】または【しない】を選びます。

※動画は、【する】に設定しても日付はプリントされません。

(11) 設定を保持する

設定を変更したあとで、【設定を保持する】を選びます。【設定を保持しますか ? /はい/いいえ】と表示されるので、【はい】を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。

(12) 設定をリセットする

印刷設定をお買い上げ時の状態に戻します。

L判、はがきに写真をプリントする(印刷設定の操作例)

写真をL判サイズやはがきサイズの記録紙にプリントする手順を説明します。

1 記録紙をセットする

記録紙は光沢面(印刷面)を下にしてセットしてください。 ⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」

- **2** メディアスロットカバーを開く
- 3 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込む

⇒51 ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」 すでにセットされていて、ほかのモードで 使用していたときは、 を押して、待ち受 け画面を表示させてください。

- 4 【デジカメプリント】を押す
- 5 【かんたん印刷】を選んで【OK】 を押す
- 6 プリントしたい画像を選ぶ

目的の画像が表示されていないときは、左右にフリックするか、◀/▶を押して、画面をスクロールさせます。



7 【+】/【−】でプリント枚数を設定し、【OK】を押す

- ② 操作パネル上のダイヤルボタンでも部数を入力できます。
- <mark>8</mark>【OK】を押す
- 9【印刷設定】を押す
- 1) 記録紙タイプを設定する
- 10 【記録紙タイプ】を押す
- セットした記録紙の種類を選ぶ セットした記録紙の種類に合わせて、【普通 紙】【インク紙】【ブラザー BP71 光沢】【そ の他光沢】のいずれかを選びます。
- 2) 記録紙サイズを設定する
- **12** 【記録紙サイズ】を押す
- 13 セットした記録紙のサイズを選ぶ セットした記録紙のサイズに合わせて、【L 判】【ハガキ】のいずれかを選びます。
- **14**【OK】を押す
- 15 【スタート】を押す

PictBridge 機能を使ってデジタルカメラから直接プリントする

本製品は PictBridge に対応しています。PictBridge 対応のデジタルカメラと本製品を USB ケーブルで接続して、直接写真をプリントします。

PictBridge とは

PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソコンを使わずに直接プリントするための規格です。PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本製品と接続して写真をプリントできます。

PictBridge に対応しているデジタルカメラには、以下のロゴマークがついています。



重要

- PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応のデジタルカメラおよび USB フラッシュ メモリー以外を接続しないでください。本製品 が破損する恐れがあります。
- **PictBridge** 使用中はメモリーカードの使用はできません。
- 本製品は、動画を9分割画像にしてプリントできますが、PictBridgeではこの機能は使用できません。

デジタルカメラで行う設定

本製品で PictBridge 機能を使う場合は、デジタルカメラで以下の設定ができます。設定項目や設定内容は、お使いのデジタルカメラによって異なります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

設定項目	設定内容		
記録紙サイズ	A3、A4、10 × 15cm、L 判、2L 判、はがき		
記録紙タイプ	普通紙、光沢紙、インクジェッ ト紙		
DPOFプリント*1	する、しない、プリント枚数、 日付		
プリント品質	標準、高画質		
画質補正	する、しない		
日付印刷	する、しない		

- *1 DPOFとは、デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、撮影した画像のプリントに関する規格です。プリントする写真の選択やプリント枚数の指定をデジタルカメラ側で行えます。 DPOFを使用すると、プリントしたい写真や枚数を本製品で指定する必要がありません。

プリント画質:きれい記録紙タイプ:その他光沢


記録紙サイズ:L判画質強調:しないふちなし印刷:する

写真をプリントする

お願い

- PictBridge を使用する前に、本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーがセットされていないことを確認してください。
- 1 デジタルカメラの電源を切る
- 本製品とデジタルカメラを USB ケーブルで接続する

本製品前面にあるメディアスロットカバーを開け、PictBridge ケーブル差し込み口に USB ケーブルを接続します。



重要

- PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応のデジタルカメラおよび USB フラッシュ メモリー以外を接続しないでください。本製品 が破損する恐れがあります。
- 3 デジタルカメラの電源を入れ、プリント設定をする

設定方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

グ デジタルカメラから設定ができない場合は、固定の設定でプリントされます。⇒ 59 ページ「デジタルカメラで行う設定」

4 デジタルカメラからプリントを実行 する

お願い

- プリントが終了するまで、USB ケーブルを抜かないでください。
- 5 デジタルカメラの電源を切り、 USB ケーブルを抜く

DPOF を使用する

DPOF 設定を行ったメモリーカードをデジタルカ メラから取り出して本製品にセットします。 ⇒ 55 ページ「DPOF を使用する場合」

スキャンしたデータをメディアに保存する その他の機能

本製品でスキャンした画像を、パソコンを使用せずにメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存できます。TIFF ファイル形式(.TIF)または PDF ファイル形式(.PDF)を選ぶと、複数枚の原稿を 1 つのファイルにまとめて保存できます。

スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する

[メディア保存]

┃ 原稿をセットする

⇒39ページ「原稿をセットする」

- **2** メディアスロットカバーを開く
- 3 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込む

- 4 【スキャン:メディア】を押す
- 6 【カラー設定】を押し、カラーを選 ぶ

【カラー/モノクロ】から選びます。

7 【解像度】を押し、解像度(1 イン チあたりのドット数)を選ぶ

> 【100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 600 dpi / 自動】から選びます。

- 8 【ファイル形式】を押し、保存する ファイル形式を選ぶ
 - 手順 6 で、カラーを選んだ場合 【PDF / TIFF】から選びます。
 - 手順 6 で、モノクロを選んだ場合 【PDF / TIFF】から選びます。

9 【ファイル名】を押し、画面に表示 されているキーボードで保存する ファイルの名前を入力し、【OK】 を押す

ファイル名は6文字以内で入力します。

※あらかじめ、スキャンする日付が入力されています。スキャンを開始すると、ファイル名の末尾に自動的に通し番号が追加されます。

例) 2013 年 5 月 3 日にスキャンをすると、 スキャン後のファイル名は「130503XX」 (「XX」は通し番号) となります。

- ※ファイル名に漢字・ひらがな・カタカナを 使うことはできません。アルファベット、 数字、記号で付けてください。
- ※間違って入力した場合は、 × を押して 消去します。
- **10** 必要に応じて【地色除去】を設定する

【オフ/弱/中/強】から選びます。スキャンした原稿の地色(用紙色または背景色)を 消して保存します。お買い上げ時は、【オフ】に設定されており、地色が残された状態で保存されます。

- <mark>Ⅲ</mark>【OK】を押す
- 12 【スタート】を押す

【メディアを抜かないでください 次の原稿はありますか?/はい/いいえ】と表示されます。

- 読み取る原稿が1枚の場合:⇒手順
- 読み取る原稿が複数枚の場合:⇒手順へ

13 【はい】を押す

【次の原稿をセットして [OK] を押してください】と表示されます。

【次の原稿をセットして [OK] を押してください】と表示されたあと、 **★** を押すと、 それまでに読み取っていたスキャンデータは次のようになります。

- PDF、TIFF 形式の場合は、すべて消去 され、保存されません。
- JPG 形式の場合は、最後に読み取った スキャンデータは消去され、それ以前 のデータは保存されます。

操作しないで放置した場合は、約 1 分後に、PDF、TIFF、JPG 形式のいずれの場合も、それまでに読み取っていたスキャンデータを保存して自動的に終了します。

14 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、【OK】を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する原稿の枚数だけ、手順 13、14 を繰り返します。

15 すべての原稿をスキャンしたら、 【いいえ】を押してスキャンを終了 する


重要

必要です。

- アクセス中は、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。
- 本製品をスキャナーとして使う操作については、下記をご覧ください。
 Windows®の場合
 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Windows®編」ー「スキャナーとして使う前に」Macintosh の場合
 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh編」ー「スキャナーとして使う前に」
 パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、Adobe® Reader® または Adobe® Acrobat® が

複数の原稿を一度にスキャンする (おまかせー括スキャン)


複数の原稿を一度にスキャンして、メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーに保存します。



(1) 原稿をセットする

下記に注意して原稿をセットしてください。

- すべての角が直角(90°)の四角形の原稿 のみスキャンできます。
- 下記の範囲を空けてセットしてください。
 左、奥:原稿台ガラスの端から 10mm 以上
 右:A4 サイズのガイド線から 10mm 以上
 手前:原稿台ガラスの端から 20mm 以上
- 原稿の間隔を 10mm 以上空けてください。
- 原稿が 10°以上傾いていると、スキャンで きないことがあります。
- 短辺に対して長辺が長すぎると、スキャンできないことがあります。
- 一度にスキャンできる原稿の枚数はサイズによって異なりますが、最大 16 枚(名刺は8枚)です。



(2) メディアスロットカバーを開く

(3) メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを差し込む

- (4) 【スキャン:メディア】を押す
- (5) 【設定変更】を押す
- (6) 【おまかせ一括スキャン】を押す キーが表示されていないときは上下にフ リックするか、▲/▼を押して、画面をスク ロールさせます。
- (7) 【オン】を押す
- (8) 【OK】を押す
- (9) 【スタート】を押す
 - ◆スキャンできた原稿の枚数が画面に表示 されます。
- (10)【OK】を押す
 - ◆スキャン結果が画面に表示されます。
 - ※ ◀/ ▼ で前後の画像を確認できます。
- (11)【全て保存】を押す
 - ◆メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリーにデータが保存されます。
- ※「おまかせー括スキャン」機能は、Reallusion Inc. の技術を使用しています。



設定を保持する

- (1) 【スキャン】を押す
- (2) 【メディア】を押す

目的の画像が表示されていないときは、左右 にフリックして、画面をスクロールさせます。

- (3)【OK】を押す
- (4) 【設定変更】を押す
- (5) 初期値にしたい設定に変更する
- (6) 【設定を保持する】を押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / \bigvee を押して、画面をスクロールさせます。

- ◆【設定を保持しますか ? /はい/いいえ】 と表示されます。
- (7) 【はい】を押す
 - ◆変更した設定が初期値として登録されます。
 - ※手順(1)~(4)のあと、手順(6)に進み【設定をリセットする】を選ぶと、いったん保持した設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。
- (8) 🐧 を押して設定を終了する

Memo

日常のお手入れ	
本製品が汚れたら タッチパネルを清掃する	66 68 68 70
インクがなくなったときは インクカートリッジを交換する インク残量を確認する	73
印刷品質が良くないときは 定期メンテナンスについて プリントヘッドをクリーニングする 記録紙のうら面が汚れるときは ロ刷テストを行う 印刷品質をチェックする 印刷位置のズレをチェックする	76 76 77 78 78
困ったときは	
紙が詰まったときは記録紙が詰まったときは記録紙が前面に詰まったときは記録紙が背面に詰まったときは記録紙が前面と背面に詰まったときは紙片が本体内部に詰まったときは	80 80 82 82
画面にメッセージが表示されたときは	87
故障かな?と思ったときは(修理を依頼される前に)	91
動作がおかしいときは(修理を依頼される前に) 10	02
初期状態に戻す10機能設定を元に戻す10ネットワーク設定を元に戻す10すべての設定を元に戻す10	03 03

んなときは105
インターネット上のサポートの案内を見るときは 105
Windows [®] の場合105
Macintosh の場合105
最新のドライバーやファームウェアをサポートサ
イトからダウンロードして使うときは106
サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)の URL106
ドライバーやファームウェアをサポートサイトから
ダウンロードするときは106
ファームウェアをインストールするときの注意106
本製品のシリアルナンバーを確認する107
本製品の設定内容や機能を確認する107
本製品を輸送するときは108
本製品を廃棄するときは108

本製品が汚れたら

日常のお手入れ

本製品が汚れたときは、必要に応じて以下のようにお手入れを行ってください。

タッチパネルを清掃する

重要

- タッチパネルを清掃するときは、本製品の電源 をオフにしてください。
- 液体の洗浄剤は使用しないでください。


乾いた柔らかい布でタッチパネルを軽く拭いてく ださい。




本製品の外側を清掃する

重 要


- 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、アルコールを使用しないでください。本製品の操作パネルの文字が消えることがあります。
- 1 柔らかくて繊維の出ない乾いた布で本体を軽く拭く



2 記録紙トレイを引き出す




記録紙ストッパーが開いている場合は、 閉じてから記録紙トレイを引き出して ください。 3 トレイカバー(1)を開けて記録紙 トレイから記録紙を取り除き、記録 紙トレイの内側、外側を軽く拭く



4 トレイカバーを閉じて、記録紙トレイを元に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に 戻します。




スキャナー(読み取り部)を清掃 する

スキャナー (読み取り部) が汚れていると、コピー時の画質が悪くなります。 きれいな画質を保つために、こまめにスキャナー (読み取り部) を清掃してください。

重要

- 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- ② 原稿台カバーを開けて、読み取り部 を拭く

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、原稿台ガラス (1)、原稿台カバーのプラスチック面 (2) を拭いてください。




- 3 原稿台カバーを閉じる
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む
- ② 清掃には、無水エタノール、OA クリーナー、メ ガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、 CD 用レンズクリーナーも使用できます。


給紙ローラーを清掃する

給紙ローラーが汚れていると、記録紙のおもて面が 汚れたり給紙されにくくなったりします。


- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- **2** 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらして固く絞る
- 3 記録紙ストッパーが格納されている ことを確認して、記録紙トレイを引 き出す



4 本体背面の紙づまり解除カバー (1) を開く




5 内カバー(1)を開く



6 給紙ローラー(1)を拭く

ローラーの 1 つを縦方向にゆっくりと回転させながら、残りのローラーを横方向に拭いてください。そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で水分を拭き取ってください。同様にしてすべてのローラーを拭いてください。




7 内カバー、紙づまり解除カバーの順 に閉じる

確実に閉じてください。




8 記録紙トレイを元に戻す



■ 電源プラグをコンセントに差し込む

記録紙が重なって給紙されてしまうときは


記録紙の残りが少なくなってきたときに、記録紙が重なって給紙されてしまうときは、水にぬらして固く絞った柔らかくて繊維の出ない布で、記録紙トレイのコルク部分(1)を拭いてください。そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で水分をよく拭き取ります。



排紙ローラーを清掃する


排紙ローラーが汚れていると、記録紙が排出されなかったり、自動両面印刷ができなくなったりします。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- **2** 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらして固く絞る
- 3 記録紙ストッパーが格納されている ことを確認して、記録紙トレイを引 き出す




4 排紙ローラー(1)を拭く

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 布で水分を拭き取ってください。



5 フラップ(1)を手前に持ち上げて 排紙ローラー(2)の裏側を拭く

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 布で水分を拭き取ってください。



- 6 記録紙トレイをゆっくりと戻す
- 7 電源プラグをコンセントに差し込む

重要

■ ローラーが完全に乾くまで、本製品を使用しないでください。ローラーが湿った状態で印刷すると、紙づまりやその他不具合の原因になります。


本体内部を清掃する

記録紙のうら面が汚れる場合は、本製品内部で記録 紙を支えるプラテンと呼ばれる部品が汚れているこ とが考えられます。

▲警告


- 内部を清掃するときは、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま清掃すると感電する恐れがあります。
- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 両手で本体カバーを開く

本体カバーが保持される位置まで上げてください。



3 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらして固く絞り、プラテン(1)を 軽く拭く

インクがプラテン周囲に飛び散っている場合は、柔らかくて繊維の出ない乾いた布でていねいに拭き取ってください。



4 プラテンが完全に乾いたことを確認 して、本体カバーを閉める

⚠注意

●本体カバーは、手をはさまないように注意して、最後まで両手を離さないようにして閉じてください。

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し(1)、 カバーサポートをゆっくり押して(2)、 本体カバーを両手で閉めます(3)。



5 電源プラグをコンセントに差し込む

インクがなくなったときは

本製品は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記のメッセージを表示し、インクカートリッジの交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しや すくなります。 インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジをお求めいただくことをお勧

めします。

- インクの残りが少なくなったとき:【まもなくインク切れ】
- インクがなくなったとき:【印刷できません インク交換】
 - 🗖 【モノクロ片面印刷のみ可能です】と表示されているときは、一定期間に限りブラックインクでモノクロ 印刷を続けることができます。この状態で印刷をする場合、次のことにご注意ください。
 - パソコンから印刷をする場合は、印刷設定時、用紙種類を「普通紙」、カラーを「モノクロ」に設定す る必要があります。

Windows[®] の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Windows®編」-「印刷の設定を変更する」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」 – 「印刷の設定を変更する」

- 記録紙タイプが、コピーの場合は【普通紙】に設定されている必要があります。 ただし、次の場合はモノクロでも印刷ができません。
 - -空のインクカートリッジを取り外した場合
 - ーブラックインクがなくなったとき
 - ープリンタードライバーの[基本設定] タブで[乾きにくい紙] をチェックしている場合 (パソコンと 本製品のそれぞれでいったん印刷を中止し、「乾きにくい紙」のチェックを外して印刷してください。)
- 🜠 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニング します。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。
- 必要なときに、インク残量を確認することもできます。 ⇒75ページ「インク残量を確認する」
- 🛮 インクカートリッジは、それぞれの機種に対応したカートリッジをお買い求めください。お近くの販売 店で交換用の純正インクカートリッジが手に入らないときは、弊社ダイレクトクラブでご注文ください。 ⇒ 135ページ「消耗品」
 - ⇒ 137 ページ「消耗品などのご注文について」

インクカートリッジを交換する


画面に【印刷できません インク交換】と表示されたら、新しいインクカートリッジに交換します。

▲注意


■ 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

重要

- インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。
- インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さないでください。インクカートリッジからインクが漏れることがあります。
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。未開封の場合でも、パッケージに 記載された有効期限以内に使用してください。 (6ヶ月を超えてのご使用は、水分が蒸発しインクの粘度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。)
- 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- 1 インクカバーを開く
- なくなった色のリリースレバー (1)を押し下げる




3 インクカートリッジを取り出す




4 新しいインクカートリッジを準備する

緑色の取っ手 (1) を図のように回して封印を開放し、オレンジ色の保護カバー (2) を引き抜きます。



重要

■ インクカートリッジの基板(1) に触れないでください。本製品がインクカートリッジを検知できなくなる恐れがあります。




5 新しいインクカートリッジを取り付ける


重要

■ インクカートリッジは、色によってセットする 位置が決められています。間違った位置にセッ トするとエラーになり印刷できません。 表示に従って正しい位置にセットしてくださ い。

インクカートリッジのラベルに、挿入方向を示す矢印とインク色が印刷されています。



リリースレバー (1) が上がるまで、「押」 の部分を押し込みます。



6 インクカバーを閉じる

インク交換を行った場合は、【インクを交換しましたか/BK ブラック/はい/いいえ】と表示されることがあります。次の手順に進んでください。

7 【はい】を押す

内蔵カウンターがリセットされます。

お願い

- 画面に【インクを交換しましたか/ BK ブラック/はい/いいえ】と表示されたときは、必ず、【はい】を押してください。【いいえ】を押すと本製品の内蔵カウンターがリセットされず、インクの残量を正しく把握できなくなることがあります。
- ■【インクカートリッジがありません】【インクを 検知できません】と表示されたときは、インク カートリッジをセットし直してください。

インクカートリッジを捨てるときは

使用済みのインクカートリッジは、インクが飛び散らないように注意し、地域の規則に従って廃棄してください。(インクカートリッジに貼られているラベルは、剥がす必要はありません。)また、弊社では使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。
⇒ 137ページ「インクカートリッジの回収・リサイクルのご案内」

インク残量を確認する

[インク残量]

以下の手順でインク残量を確認できます。

- 2 【インク】(1)を押す

ボタンには現在のインク残量の目安が表示されています。



- 3【インク残量】を押す

インク残量が表示されます。



- ∅ 待ち受け画面の でも、インク残量の目安を確認したり、押してインクメニューを表示させることができます。
- パソコンからも本製品のインク残量を確認できます。詳しくは、下記をご覧ください。

Windows[®] の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「印刷状 況やインク残量を確認する(ステータスモニ ター)」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「本製品 の設定を確認・変更する」

印刷品質が良くないときは

白紙のまま印刷される、印刷がかすれる、薄い、印刷面に白い筋が入る、違う色になるなど、印刷品質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングを行ったり、印刷位置のズレを補正する必要があります。

重 要

- ヘッドクリーニングが定期的に行われるように、本製品の電源プラグはコンセントに差したままご使用ください。ヘッドクリーニングをしない状態で長く放置すると目詰まりをおこします。
- 本製品の電源プラグを頻繁に抜き差しすると、内部の時計が狂うため、必要以上にクリーニングが実行されることがあります。その際、インクが多く消費されたり、クリーニング時に排出される微量のインクを吸収するための部品が通常よりも早く限界に達して、交換が必要となる場合があります。

定期メンテナンスについて

プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、本製品は、自動で定期的にプリントヘッドをクリーニングします。目詰まりを防ぎ、長く快適にご利用いただくために以下の点にご注意ください。


プリントヘッドをクリーニングする

[ヘッドクリーニング]

印刷品質が良くないと感じたら、自動クリーニングを待たずに、下記の手順でプリントヘッドをクリーニングすることもできます。1 回のヘッドクリーニングで問題が解決しない場合、何度かクリーニングを行うことで、解決できる場合があります。ヘッドクリーニングを5回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。

目詰まり例





正常



- ※筋の入りかたは、記録紙のセット方向により異なります。上図のように縦に入るとは限りません。
 - ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗 します。
- 🚺 👔 を押す
- 2 【インク】を押す
- 3 【ヘッドクリーニング】を押す
- 4 **クリーニングする色を選ぶ** 【ブラック/カラー/全色】から選びます。

ヘッドクリーニングが開始されます。

- ∅ 待ち受け画面の でも、インク残量の目安を確認したり、押してインクメニューを表示させることができます。
- 【ブラック】または【カラー】を選んだときは、 クリーニングに約1、2分かかります。【全色】 を選んだときは、約3分かかります。

記録紙のうら面が汚れるときは

印刷したあと、記録紙のうら面に汚れが付く場合は、 プリンター内部 (プラテン、給紙/排紙ローラー) に インクが付着している可能性があります。以下の手 順で、クリーニングを行います。

1 本体内部のプラテンを清掃する

⇒71ページ「本体内部を清掃する」

② 紙づまり解除カバーを開け、給紙 ローラーに汚れがないかを確認する

⇒ 68 ページ「給紙ローラーを清掃する」

3 排紙ローラーに汚れがないかを確認 する

⇒70ページ「排紙ローラーを清掃する」

印刷テストを行う

【テストプリント】

プリントヘッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、印刷テストを行い、再度クリーニングを行います。

印刷品質をチェックする

- 1 A4 サイズの記録紙をセットする
 ⇒ 31 ページ「記録紙トレイにセットする」
- 2 🁔 を押す
- 3 【インク】を押す
- 4 【テストプリント】を押す
- **5** 【印刷品質チェックシート】を押す
- <mark>6</mark>【OK】を押す

「印刷品質チェックシート」が印刷されます。


印刷後は、【印刷品質は OK ですか?/はい/いいえ】と表示されます。

きれいに印刷されているときは【はい】を、きれいに印刷されていないときは【いいえ】を押す

1色でも「悪い例」のような状態があるときは、【いいえ】を押します。

<良い例>

<悪い例>



【はい】を押した場合は、印刷品質チェックが終了します。手順 12 へ進みます。 【いいえ】を押した場合は、【ブラックはOK ですか?/はい/いいえ】と表示されます。手順 3 へ進みます。 8 黒色がきれいに印刷されているときは【はい】を、きれいに印刷されていないときは【いいえ】を押す

【カラーは OK ですか? /はい/いいえ】 と表示されます。

タカラーがきれいに印刷されているときは【はい】を、きれいに印刷されていないときは【いいえ】を押す

【クリーニングを開始しますか? [OK] を押してください】と表示されます。

<mark>Ⅲ</mark>【OK】を押す

【いいえ】とされたプリントヘッドのクリーニングを行います。クリーニング終了後、【[OK] を押してください】と表示されます。


🚺 【OK】を押す

再度、印刷品質チェックシートを印刷します。 ⇒手順 6 へ

- 12 🚹 を押してチェックを終了する


印刷位置のズレをチェックする

印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいか を確認し、必要に応じて補正します。



- 1 A4 サイズの記録紙をセットする⇒ 31 ページ「記録紙トレイにセットする」
- 2 🎳 を押す
- 3 【インク】を押す
- 4 【テストプリント】を押す
- **5**【印刷位置チェックシート】を押す
- <mark>6</mark>【OK】を押す

「印刷位置チェックシート」が印刷されます。



(A) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を選択して 【OK】を押す

- 8 (B) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を選択して 【OK】を押す
- 9 (C) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を選択して 【OK】を押す
- 1D (D) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を選択して 【OK】を押す
- 🚺 🎧を押してチェックを終了する
- ∅ 待ち受け画面の でも、インク残量の目安を確認したり、押してインクメニューを表示させることができます。

紙が詰まったときは

困ったときは

記録紙が詰まったときは

⚠注意

● プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電源プラグを抜いてから紙と接触しない方向にプリント ヘッドを動かし、記録紙を取り除いてください。


お願い

- 何度も紙が詰まるときは…
 - 紙の曲がりや反りを直して使用してください。⇒ 29 ページ「カールしている記録紙について」
 - 給紙ローラーを清掃してください。⇒ 68 ページ「給紙ローラーを清掃する」
 - ・紙づまり解除カバーがしっかりと閉められていることを確認してください。⇒82ページ「記録紙が背面に詰まったときは」手順 5
 - 紙の切れ端、クリップなどの異物が内部に残っていないかどうかを、記録紙トレイを抜いて確認してください。
 - ●記録紙が使用できないものである可能性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになることをお勧めします。 ⇒ 29 ページ「専用紙・推奨紙」
- メッセージに従って対処してもエラーメッセージが消えないときは、電源プラグを抜き差ししてみてください。

記録紙が前面に詰まったときは


前面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙が詰まっています 前】と表示されます。

- ┃ 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 記録紙トレイを引き出す




3 挿入口に残っている記録紙をゆっく り引き抜く

紙が破れないように静かに抜き取ります。



4 フラップ(1)を持ち上げて、詰 まった記録紙を抜き取る

紙が破れないように静かに抜き取ります。




5 記録紙トレイを元に戻す

本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻します。



記録紙ストッパーを確実に引き出し (1、2)、フラップを開く(3)

記録紙ストッパーは、とまるところまでしっかりと引き出してください。



7 電源プラグをコンセントに差し込む


8 エラーメッセージが消えていること を確認する

- - ⇒ 82 ページ「記録紙が背面に詰まったときは」
 - ⇒ **85** ページ「紙片が本体内部に詰まったときは」


記録紙が背面に詰まったときは

背面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙が詰まっています後ろ】と表示されます。


- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 本体背面の紙づまり解除カバー (1) を開く



3 内カバー(1)を開く



4 詰まった記録紙を手前に抜き取る 紙が破れないように静かに抜き取ります。



5 内カバー、紙づまり解除カバーの順 に閉じる

カバーを押して確実に閉じてください。




- **6** 電源プラグをコンセントに差し込む
- **フ** エラーメッセージが消えていること を確認する

記録紙が前面と背面に詰まったときは


前面と背面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙が詰まっています前,後ろ】と表示されます。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 記録紙トレイを引き出す




3 挿入口に残っている記録紙をゆっく り引き抜く

紙が破れないように静かに抜き取ります。




4 フラップ(1)を持ち上げて、詰 まった記録紙を抜き取る


紙が破れないように静かに抜き取ります。



5 本体背面の紙づまり解除カバー (1) を開く




6 内カバー(1)を開く



7 詰まった記録紙を手前に抜き取る

紙が破れないように静かに抜き取ります。




8 内カバー、紙づまり解除カバーの順 に閉じる

カバーを押して確実に閉じてください。



9 記録紙トレイを元に戻す


本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻します。



10 両手で本体カバー(1)を開いて、 内部に記録紙(2)が残っていない かを確認する

本体カバーが保持される位置まで上げてく ださい。

残っている記録紙があれば、破れないよう に静かに抜き取ります。




A注意

- プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電 源プラグを抜いてから紙と接触しない方向に プリントヘッドを動かし、記録紙を取り除いて ください。
- 万一インクが皮膚に付着したら、すぐに石けん と水で十分に洗い流してください。

重要

- 内部に詰まった記録紙を取り除くときは、本体内部になるべく触らないようにご注意ください。故障の原因となったり、手が汚れたりする場合があります。記録紙が破れてしまった場合は、本体内部を傷力で取り扱うに注意され、紙 片をピンセットなどで取り除いてください。
- プリントヘッドが図のように右端で止まって いる場合は、以下の手順で操作してください。



(1)電源プラグが差し込まれた状態で、 を長押 しする



プリントヘッドが中央に移動します。 (2)電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く


- (3)本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセント に差し込む
 - 本製品の電源が入り、プリントヘッドが所定の位置 に自動的に戻ります。

🚺 本体カバーを閉める

注意


本体カバーは、手をはさまないように注意し て、最後まで両手を離さないようにして閉じて ください。

> 本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し(1)、 カバーサポートをゆっくり押して(2)、本体力 バーを両手で閉めます (3)。



12 記録紙ストッパーを確実に引き出し (1、2)、フラップを開く(3)

> 記録紙ストッパーは、とまるところまで しっかりと引き出してください。




- 13) 電源プラグをコンセントに差し込む
- 14) エラーメッセージが消えていること を確認する
 - 🕢 上記の対処をしても紙づまりが繰り返 される場合は、本体内部に小さな紙片 が詰まっていることが考えられます。 ⇒85ページ「紙片が本体内部に詰 まったときは」

紙片が本体内部に詰まったときは

両手で本体カバーを開く

本体カバーが保持される位置まで上げてく ださい。




注意

- プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電 源プラグを抜いてから紙と接触しない方向に プリントヘッドを動かし、記録紙を取り除いて ください。
- 万一インクが皮膚に付着したら、すぐに石けん と水で十分に洗い流してください。

重要

- 片をピンセットなどで取り除いてください。
- プリントヘッドが図のように右端で止まって いる場合は、以下の手順で操作してください。



(1)電源プラグが差し込まれた状態で、 と長押



プリントヘッドが中央に移動します。

- (2)電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く
- (3)本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセント に差し込む

本製品の電源が入り、プリントヘッドが所定の位置 に自動的に戻ります。

- 電源プラグをコンセントから抜く
- 本体カバーを閉める

● 本体カバーは、手をはさまないように注意し て、最後まで両手を離さないようにして閉じて ください。


> 本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し(1)、 カバーサポートをゆっくり押して(2)、本体力 バーを両手で閉めます(3)。



- 手差しトレイを開く
- 5 手差しトレイに A4 サイズの厚紙を 横向きにセットする

トレイの底に厚紙を押し込んでください。 押し込まないと、電源プラグを差し込んだ ときに厚紙が吸い込まれません。

🕢 光沢紙のご使用をお勧めします。



6 電源プラグをコンセントに差し込む

厚紙が吸い込まれて本体内部を通り、詰まっていた紙片と共に排紙されます。

- 7 両手で本体カバーを開けて、内部に 紙片が残っていないかを確認する
- 8 本体力バーを閉める

⚠注意

● 本体カバーは、手をはさまないように注意して、最後まで両手を離さないようにして閉じてください。

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し(1)、カバーサポートをゆっくり押して(2)、本体カバーを両手で閉めます(3)。



タ エラーメッセージが消えていることを確認する

画面にメッセージが表示されたときは

本製品に異常があるときは、下記のようなメッセージと処置方法が画面に表示されます。画面に表示された処置方法や、下記の処置を行っても問題が解決しないときは、電源プラグを抜いて電源をオフにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、メッセージを控えた上でお客様相談窓口にご連絡ください。

メッセージ	原因	対処
インクカートリッジ がありません	インクカートリッジがセット されていない。	インクカートリッジをセットしてください。 ⇒ 73 ページ「インクカートリッジを交換する」
インクを検知できま せん	機械が検知する前に素早くイ ンクカートリッジを交換した。	セットされている新しいインクカートリッジを取り 外し、もう一度ゆっくり取り付けてください。
	検知できないインクカート リッジが取り付けられている か、検知部が破損している。	検知可能なインクカートリッジをセットしてください。検知可能なインクカートリッジをセットしても メッセージが表示される場合は、お客様相談窓口に ご連絡ください。
	インクカートリッジが正しく セットされていない。	リリースレバーが上がるまで、インクカートリッジ を確実に押してセットします。
インク量を検知できません	純正インクを使用していない。	弊社純正でないインクカートリッジをご使用になると、本製品がインク量を検知できない場合があります。 弊社純正品に交換してください。 純正品に換えてもメッセージが表示される場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
印刷できません インク交換	ブラックまたはカラーインク のいずれかが空になった。	画面に表示されている色のインクカートリッジを交換してください。 ⇒ 73 ページ「インクカートリッジを交換する」
印刷できません XX ※ XX はエラー番号 です。番号はエラー の原因によって変わ ります。	機械内部で記録紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 ⇒80ページ「記録紙が詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。それでも問題が解決されない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
カバーが開いています インクカバーを閉じ てください	インクカバーが完全に閉まっ ていない。	インクカバーを閉め直してください。
カバーが開いています 本体カバーを閉じて ください	本体カバーが完全に閉まって いない。	本体カバーを閉め直してください。
記録紙が詰まってい ます 後ろ	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒82ページ「記録紙が背面に詰まったときは」
	ガイドが記録紙のサイズに 合っていない。	ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認してください。
	給紙ローラーが汚れている。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 68 ページ「給紙ローラーを清掃する」
記録紙が詰まっています 前	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒80ページ「記録紙が前面に詰まったときは」
	ガイドが記録紙のサイズに 合っていない。	ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認してください。
記録紙が詰まってい ます前,後ろ	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒82ページ「記録紙が前面と背面に詰まったときは」
	ガイドが記録紙のサイズに 合っていない。	ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し てください。

メッセージ	原因	対処
記録紙が詰まっています前,後ろ	手差しトレイに記録紙を2枚以上セットしている。 次の記録紙のセットが可能であることを示すメッセージが表示される前に背面トレイに記録紙をセットした。	手差しトレイには、一度に1枚しかセットできません。また、複数枚の記録紙を使用するときは、画面に次の記録紙のセットを促すメッセージが表示されるのをお待ちください。 詰まった記録紙は取り除いてください。 ⇒82ページ「記録紙が前面と背面に詰まったときは」
記録紙間違い	記録紙のセット方向が間違っている。 記録紙トレイに設定したサイズ以外の記録紙がセットされている。	トレイに示されている記録紙サイズの目盛りに合わせて記録紙をセットし直してください。 設定したサイズの記録紙を正しい方向でセットしたことを確認して、【OK】を押してください。 ⇒ 28ページ「記録紙のセット」
記録紙トレイが抜け ています	記録紙トレイが正しい位置に セットされていない。	記録紙トレイを本体からいったん引き出し、もう一度ゆっくりと確実に差し込んでください。
記録紙を送れません	記録紙がないか、正しくセットされていない。	トレイに記録紙を入れ直してください。 記録紙を補給するか、正しい位置にセットして、 【OK】を押してください。 ⇒ 28 ページ「記録紙のセット」
	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒80ページ「記録紙が詰まったときは」
	紙づまり解除カバーが開いて いる。	内力バー、紙づまり解除力バーの順に確実に閉めて ください。 ⇒82ページ「記録紙が背面に詰まったときは」 手順 <mark>5</mark>
	給紙ローラーが汚れている。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 68 ページ「給紙ローラーを清掃する」
	記録紙が手差しトレイの中央 にセットされていない。	記録紙を手差しトレイからいったん外し、ガイドを 記録紙サイズの目盛りに合わせ直した上で再度セットしてください。 ⇒ 36 ページ「手差しトレイにセットする」
クリーニング中	プリントヘッドのクリーニン グ中。	そのまましばらくお待ちください。 ⇒ 76 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」
クリーニングできません XX ※ XX はエラー番号です。番号はエラーの原因によって変わります。	機械内部で記録紙の切れ端や 異物が詰まっているなどの機 械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 ⇒80ページ「記録紙が詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。それでも問題が解決されない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
室温が高すぎます 室温を下げてください	室温が高くなっている。	室温を下げてお使いください。
室温が低すぎます 室温を上げてください	室温が低くなっている。	室温を上げてお使いください。
使用不能な USB 機器 です 前面にケーブル接続 された機器はご利用 できません とり外してオン/オフ ボタンでリセットし てください	本製品に対応していない USB 機器が接続されている。また は、接続された USB 機器が壊 れている可能性がある。	USB ケーブルを抜き、本製品の電源を入れ直してください。本製品では、メモリーカードから写真をプリントすることもできます。 ⇒51ページ「メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーをセットする」
使用不能なUSB機器 です USB機器を抜いてく ださい	USB フラッシュメモリーが フォーマットされていない。 または、壊れている。	USB フラッシュメモリーを抜き、パソコンなどでフォーマットしてください。 または、正常に動作する USB フラッシュメモリーを差し込んでください。
	USB フラッシュメモリーが正 しく差し込まれていない。	USB フラッシュメモリーを抜いて、差し込み直し てください。
	本製品に対応していない USB フラッシュメモリーがセット されている。	USB フラッシュメモリーを抜いてください。

メッセージ	原因	対処
使用不能なUSBハブ	USB ハブまたはハブを内蔵し	本製品はハブ、またはハブを内蔵した USB 機器には
│です │USBハブを抜いてく	た USB 機器がセットされている。	│ 対応しておりません。ハブ、または USB 機器を抜い │ │ てください。
ださい	※ハブ回路が内蔵された一部	※使用可能な USB 機器の詳細については、サポート
	の USB フラッシュメモリーに 対しても、このエラーメッセー	サイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)にある「よくあるご質問
	ジが表示されます。	(Q&A)」の「USB フラッシュメモリーの他社製品動
初期化できません		作確認情報」をご覧ください。 本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異
XX XX	機械内部で記録紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機	物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。
※ XX はエラー番号で す。番号はエラーの原	横的な異常が発生した。	⇒80ページ「記録紙が詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん
因によって変わりま		抜いて、接続し直してください。それでも問題が解
す。		決されない場合は、お客様相談窓口にご連絡くださ い。
スキャンできません	 機械内部で記録紙の切れ端や	^ '。 本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異
│ XX │ ※ XX はエラー番号で	異物が詰まっているなどの機 械的な異常が発生した。	物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 ⇒80ページ「紙が詰まったときは」
す。番号はエラーの原	「城町は共市が光土した。	〒 60 バーン・私が品ようにこさは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん
因によって変わりま す。		│ 抜いて、接続し直してください。それでも問題が解 │ 決されない場合は、お客様相談窓口にご連絡くださ
7 0		
タッチパネルエラー	電源オン後のタッチパネルの初期化完了前に画面に触れた。	電源プラグをコンセントから外すか、本製品の電源 をオフにします。タッチパネルに乗ったり触れたり
	拟规化元 削に凹凹に触化。 	しているものがないことを確認し、本製品の電源プ
		│ ラグをコンセントに差し込むか、電源をオンにしま │ │ す。画面上にボタンが表示されるまで待ってから │
		タッチパネルを使用してください。
	タッチパネルの下部と枠の間 にゴミなどの異物が入ってい	タッチパネルの下部を指で押して、タッチパネル下 部と枠のすきまに厚紙など、画面を傷つけないもの
	る。	を差し込み、異物を取り除いてください。
データが残っています	印刷データが本体のメモリー に残っている。	🔀 を押してください。
	IC/X J CVI So	(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。)
	パソコン側が印刷を一時停止したままになっている。	パソコン側で印刷を再開してください。
廃インク吸収パッド	廃インク吸収パッド*1の吸収量	廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、本
満杯です	が限界に達した。	製品内部でのインク漏れを防ぐためにヘッドクリー ニングができなくなります。廃インク吸収パッドを
	*1 ヘッドクリーニング実行中	交換するまで印刷はできません。廃インク吸収パッ
	に排出される微量のインクを 吸収する部品	ドはお客様自身による交換ができませんので、お買い求めいただいた販売店またはコールセンター(お
7 - 1 1 4 5 12 + 14 1	7, 7, 7 E. H.	客様相談窓口)にご連絡ください。
ファイルがありません	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内に印刷可	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに 保存されているファイル形式を確認してください。
	能なファイルが存在しない。	
プリンター使用中	本製品のプリンターが動作中。	印刷が終了してから再度操作してください。
まもなくインク切れ 	│インクの残りが少なくなって │いる。	新しいインクカートリッジをご準備ください。弊社 ダイレクトクラブで購入することもできます。
		⇒ 137 ページ「消耗品などのご注文について」
まもなく廃インク吸 収パッド満杯	廃インク吸収パッド ^{*1} の吸収量が限界に近づいている。	廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、交換するまで印刷ができなくなります。廃インク吸収
九人 八 ノ 1 / 凹1/11	-	パッドはお客様自身による交換ができませんので、
	**1 ヘッドクリーニング実行中に排出される微量のインクを	│ お早めにお買い求めいただいた販売店またはコール │ │ センター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
	吸収する部品	,

メッセージ	原因	対処
メディアがいっぱい です	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに、合わせて 999 個以上のフォルダーとファイルが保存されている。	本製品からメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存できるフォルダーとファイルの数は最大 999 個までです。 メモリーカード内のフォルダーとファイルの数を999 個より少なくしてください。999 個より少ない場合は、不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。
メモリがいっぱいで す	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの空き容量が不足している。 コピー中に本製品のメモリーに空き容量がなくなった。	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の不要なデータを削除するなどして、空き容量を増やしてからお試しください。 【読み取り分コピー】を押すと、すでに読み取りが終わっている原稿の分だけコピーを行います。 ★ または【取り消し】または【閉じる】を押すとコピーをキャンセルします。
メモリカードエラー	メモリーカードがフォーマットされていない。または、壊れている。 メモリーカードが正しく差し込まれていない。	メモリーカードを抜き、パソコンなどでフォーマットしてください。 または、正常に動作するメモリーカードを差し込んでください。 メモリーカードを抜いて、差し込み直してください。
モノクロ片面印刷のみ可能です	1 を で で で で で で で で で で で で で で で で で で	新しいインクカートリッジに交換してください。 ⇒ 73 ページ「インクカートリッジを交換する」

故障かな?と思ったときは(修理を依頼される前に)

修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) の「よくあるご質問(Q&A)」をチェックしてください。それでも異常があるときは、電源プラグを抜いて電源をオフにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

ネットワーク接続した状態で印刷できない、スキャンできないなどの問題があるときは、ユーザーズ ガイド ネットワーク編「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
コピー	コピーしても、記録紙が出てこない。	記録紙は正しくセットされていますか。 記録紙がなくなっていませんか。 本体カバーまたはインクカバーは確実に閉まって	記録紙、本体カバーを正しくセットしてく ださい。 ⇒ 28 ページ「記録紙のセット」
		いますか。 記録紙が詰まっていませんか。 インクの残量は十分ですか。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒80ページ「記録紙が詰まったときは」 インク残量を確認してください。 ⇒75ページ「インク残量を確認する」
		給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 68 ページ「給紙ローラーを清掃する」
	きれいにコピーできない。	読み取り部が汚れていませんか。	スキャナー (読み取り部) を清掃してくだ さい。 ⇒ 68ページ「スキャナー (読み取り部) を 清掃する」
		プリントヘッドのノズル が目詰まりしていません か。	ヘッドクリーニングを行ってください。 ⇒ 76 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」 本製品には、印刷品質を維持するために、自動でヘッドクリーニングを行う機能があります。ただし、電源プラグが抜かれているとこの機能が働きません。電源の入/切は、電源プラグの抜き差しではなく、操作パネル上の電源ボタンで行うことを強くお勧めします。
	文字や画像がずれている、 またはにじんでいるよう に見える。	プリントヘッドがずれて いませんか。	本製品は双方向印刷を行っているために、 プリントヘッドが左右どちらに移動すると きにもインクを吐出しています。左右の吐 出位置のずれが大きくなると、このような 印刷結果になります。印刷位置チェック シートの印刷結果に従って補正を行ってく ださい。 ⇒ 79 ページ「印刷位置のズレをチェックす る」
	記録紙が何度も詰まる。	本体内部に紙片が残って いませんか。	本体内部から紙片を取り除いてください。 ⇒80ページ「記録紙が詰まったときは」
	自動両面コピーのとき、記 録紙が何度も詰まる。	排紙ローラーが汚れてい ませんか。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒70ページ「排紙ローラーを清掃する」
	自動両面コピーのとき、記 録紙のうら面が汚れる。	おもて面の印刷内容に よっては、インクが乾きに くく、記録紙のうら面が汚れる場合があります。	あんしん設定(⇒ユーザーズガイド 応用編第5章「両面コピーする」)をお試しください。
	光沢紙がうまく送り込ま れない。	給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 68 ページ「給紙ローラーを清掃する」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
コピー	光沢紙がうまく送り込まれない。	光沢紙を1枚だけセットしていませんか。	光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙をセットしてください。ブラザー写真光沢紙の場合は、1 枚多く光沢紙をセットしてください。 ⇒ 28 ページ「記録紙のセット」
	拡大/縮小で【用紙に合わせる】が機能しない。	セットした原稿が傾いていませんか。	セットした原稿が3°以上傾いていると、原稿サイズが正しく検知されず、【用紙に合わせる】が機能しません。原稿が傾かないようにセットし直してください。
	印刷面の下部が汚れる。	スキャナー (読み取り部) が汚れていませんか。	スキャナー (読み取り部) を清掃してくだ さい。 ⇒ 68 ページ「スキャナー (読み取り部) を 清掃する」
		記録紙ストッパーを確実 に引き出していますか。	記録紙ストッパーを確実に引き出してくだ さい。 ⇒31 ページ「記録紙トレイにセットする」 手順 11
プリント (印刷)	記録紙が重なって送り込まれる。	記録紙がくっついていま せんか。	記録紙をさばいて入れ直してください。 ⇒ 28 ページ「記録紙のセット」
		記録紙がトレイの後端に 乗り上げていませんか。	記録紙を押し込みすぎないでください。
		種類の違う記録紙を混ぜ てセットしていませんか。	種類の違う記録紙は取り除いてください。
		記録紙トレイのコルクの 部分が汚れていませんか。 	コルクの部分を清掃してください。 ⇒ 69 ページ「記録紙が重なって給紙されてしまうときは」
		記録紙のセット枚数に余 裕はありますか。	記録紙のセット枚数に余裕がないと、うまく送り込まれないことがあります。記録紙を 10 枚程度多めにセットしてください。
	パソコンから印刷できない。 (①~⑪の順番に試してく ださい。)	① 本製品とパソコンの接続方式 (USB、有線 LAN、無線 LAN) を変更していませんか。 ② 本製品の電源は入って	接続方式を変更する場合は、新しい接続方式のドライバーを追加インストールする必要があります。 ⇒かんたん設置ガイドまた、有線 LAN を切り替える場合は、インストール作業を行う前に、本製品のネットワークメニューから【有線/無線切替え】で、新しい接続方式に設定を切り替えてください(→→【全てのメニュー】→【ネットワーク】→【有線/無線切替え】→新たに変更したい接続方式、の順に選択)。 電源を入れてください。エラーメッセージ
		いますか。画面にエラー メッセージが表示されて いませんか。	が出ている場合は、内容を確認して、エラー を解除してください。 ⇒ 87 ページ「画面にメッセージが表示され たときは」
		③ USB ケーブルはパソコンと本体側にしっかりと接続されていますか。また、LAN ケーブルでの接続の場合は正しく接続されていますか。無線LAN接続の場合、正しくセットアップされていますか。	本体側と、パソコン側の両方の USB ケーブルを差し直してください。 ※USBハブなどを経由して接続している場合は、USB ハブを外し、直接 USB ケーブルで接続してください。 ネットワーク経由で印刷できない場合 ⇒ユーザーズガイドネットワーク編「困ったときは(トラブル対処方法)」をご覧ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント	パソコンから印刷できな	④ インクカートリッジは	インクカートリッジを正しく取り付けてく
(印刷)	い。 (①~①の順番に試してく	│正しく取り付けられてい │ますか。	ださい。 ⇒ 73 ページ「インクカートリッジを交換す
	ださい。)		3]
		⑤ 印刷待ちのデータがありませんか。	印刷に失敗した古いデータが残っていると 印刷できない場合があります。
			• Windows [®] の場合 [プリンター]アイコンを開き、[プリン
			ター] から [すべてのドキュメントの取り消し] を行ってください。 <windows<sup>® 7></windows<sup>
			スタートボタンから[デバイスとプリン ター]-「プリンターと FAX]の順にク
			リックします。 Windows Vista[®] >
			スタートボタンから[コントロール パネ ル]-[ハードウェアとサウンド]-[プ
			リンタ]の順にクリックします。 <windows<sup>® XP></windows<sup>
			スタートボタンから[コントロール パネ ル]-[プリンタと FAX]の順にクリッ
			クします。 • Macintosh の場合
			プリントキューを開き、印刷データを選
			択して [削除] をクリックしてください。 <os v10.7.x="" x=""></os>
			[システム環境設定] - [プリントとス
			キャン] – [プリントキューを開く…] の順に選択します。 <os 10.6.x="" v10.5.8="" x=""></os>
			「システム環境設定」- [プリントとファ
			クス] - [プリントキューを開く…] の順に選択します。
		⑥ 通常使用するプリン	• Windows [®] の場合
		ターの設定になっていま	プリンターアイコンにチェックマークが
		すか。	ついているか確認してください。ついていない場合は、アイコンを右クリックし、「済労体させ」となって記念。
			[通常使うプリンターに設定] をクリックしてチェックをつけます。
			• Macintosh の場合 <os v10.7.x="" x=""></os>
			[プリントとスキャン] を開き、[デフォ ルトのプリンタ] を本製品にします。
			<のS X v10.5.8/10.6.x> [プリントとファクス] を開き、[デフォ
		⑦ 一時停止の状態になっ	ルトのプリンタ] を本製品にします。 • Windows [®] の場合
		ていませんか。	プリンターアイコンを右クリックして、 [印刷ジョブの表示] — [プリンター] —
			「一時停止」をクリックしてチェックを外 します。
			• Macintosh の場合
			プリントキューを開き、印刷データを選択して [プリンタを再開] をクリックし
			てください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント	パソコンから印刷できな	⑧ オフラインの状態に	<windows<sup>®7></windows<sup>
(印刷)	い。 (①〜①の順番に試してく ださい。)	なっていませんか。 (Windows [®] のみ)	プリンターアイコンを右クリックして、[印刷ジョブの表示] - [プリンター] - [プリンター] - [プリンターをオフラインで使用する] をクリックして、チェックを外します。 <windows vista®="" windows®="" xp=""> プリンターアイコンを右クリックして、[プ</windows>
			リンタをオンラインで使用する] がメニューにある場合は、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する] をクリックします。
		⑨ 印刷先 (ポート) の設定は正しいですか。(Windows® のみ)	印刷先のポートが正しく設定されているか を確認してください。 < Windows[®]7> プリンターアイコンを右クリックして、[プ
			リンターのプロパティ] から本製品名を選 び、[ポートタブ] をクリックします。 <windows vista<sup="">® /Windows[®]XP></windows>
			プリンターアイコンを右クリックして、[プロパティ] - [ポート] タブをクリックします。
		でも印刷ができない場合は 直してみてください。	は、もう一度印刷を開始してください。それ 、パソコンを再起動し、本製品の電源を入れ
		ドライバーをアンインスト 従って再度インストールす	
		※アンインストールの方法 スタートボタンから「す/	(Windows®のみ) ヾてのプログラム] - [Brother] - [DCP-
		J4210N] - [アンインスト ンインストールしてくださ	-ール] の順に選び、画面の指示に従ってア い。
	斜めに印刷されてしまう。	記録紙が正しくセットさ れていますか。	記録紙をセットし直してください。 ⇒ 28 ページ「記録紙のセット」
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 82 ページ「記録紙が背面に詰まったとき は」手順 5
	記録紙が重なって送り込 まれ、紙づまりが起こる。	記録紙ストッパーを確実 に引き出していますか。	記録紙ストッパーを確実に引き出してください。 ⇒ 31 ページ「記録紙トレイにセットする」
		 記録紙が正しくセットさ れていますか。	手順
		10といよりか。 種類の違う記録紙を混ぜ てセットしていませんか。	種類の違う記録紙は取り除いてください。
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 82 ページ「記録紙が背面に詰まったと きは」手順 5
		記録紙トレイのコルクの部分が汚れていませんか。	コルクの部分を清掃してください。 ⇒ 69 ページ「記録紙が重なって給紙されて しまうときは」
		記録紙のセット枚数に余裕はありますか。	記録紙のセット枚数に余裕がないと、うまく送り込まれないことがあります。記録紙を 10 枚程度多めにセットしてください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	光沢紙がうまく送り込まれない。	給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 68 ページ「給紙ローラーを清掃する」
		光沢紙を1枚だけセットし ていませんか。	光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙 をセットしてください。ブラザー写真光沢 紙の場合は、1 枚多く光沢紙をセットして ください。 ⇒ 28 ページ「記録紙のセット」
	印刷面に規則的に線が入 る。	厚紙などに印刷していま せんか。	プリンタードライバーの [乾きにくい紙] をチェックしてください。
	文字や画像がゆがんでいる。	記録紙が記録紙トレイに 正しくセットされていま すか。	記録紙を正しくセットし直してください。 ⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」
		紙づまり解除カバーが開 いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。
			⇒ 82 ページ「記録紙が背面に詰まったとき は」手順 5
	印刷速度が極端に遅い。	[画質強調] が設定されて いませんか。	画質強調して印刷すると、通常より印刷速度が落ちます。もし、画質強調する必要がなければ、次のように設定します。 ・ Windows®の場合 印刷設定画面で、[プリンターのプロパティ(プロパティ)]、[拡張機能] タブ、
			[カラー設定] の順にクリックし、[画質 強調] のチェックを外す。Macintosh の場合
			カラー設定画面で [カラー詳細設定] から [画質強調] のチェックを外す。
		[ふちなし印刷] の設定に なっていませんか。	ふちなし印刷をすると、通常よりも速度が 落ちます。もし、ふちなし印刷する必要が なければ、次のように設定します。 • Windows®の場合
			印刷設定画面で、[プリンターのプロパティ (プロパティ)]、[基本設定] タブの順にクリックし、[ふちなし印刷] のチェックを外す。
			• Macintosh の場合 [ファイル]、[ページ設定] をクリック し、[用紙サイズ] のプルダウンメニュー から「縁なし」と付いていない用紙サイ ズを選ぶ。
	[画質強調] が有効に機能 しない。	印刷するデータはフルカ ラーですか。	フルカラー以外では [画質強調] は機能しません。また、[画質強調] は、パソコンを使って画像を解析するため、この機能を利用するときは、パソコンのディスプレイ(モニター)の [画面の色] を 24 ビット以上にしてください。
		画素数の多いカメラで撮 影した画像ですか。	メガピクセルのカメラで撮影した画像は [画質強調] に設定する必要はありません。 画素数の少ないカメラで撮影した画像に対 して有効です。
	文字が黒く化けたり、水平 方向に線が入ったり、文字 の上下が欠けて印刷され てしまう。	コピーは問題なくできま すか。	コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題があります。接続ケーブルを確認してください。それでも解決できないときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	印刷した画像が明るすぎる、または暗すぎる。	インクカートリッジが古 くなっていないですか。	カートリッジは製造後 2 年間は有効にご利用いただけますが、それ以上経過したものはインクが凝固している可能性があります。 パッケージに有効期限が印刷されています
		記録紙の設定が違ってい	のでご確認ください。期限切れの場合は新しいカートリッジをご使用ください。 お使いいただいている記録紙に合わせて、
		ませんか。	記録紙タイプを設定してください。
		温度が高すぎる、または低 すぎませんか。	本製品の使用環境温度内でご利用くださ い。
	印刷したページの上部中 央に汚れ、またはしみがあ る。	記録紙が厚すぎる、または カールしていませんか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒31 ページ「記録紙トレイにセットする」 カールしていない記録紙をご利用ください。
	印刷面の下部が汚れる。	記録紙ストッパーを確実 に引き出していますか。	記録紙ストッパーを確実に引き出してくだ さい。 ⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」
			手順 11
	印刷面のうら側が汚れた り、給紙ローラーのあとが 残る。	プラテンが汚れていませ んか。	プラテンを清掃してください。 ⇒71ページ「本体内部を清掃する」
		給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 68 ページ「給紙ローラーを清掃する」
		排紙ローラーが汚れてい ませんか。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒70ページ「排紙ローラーを清掃する」
	印刷された記録紙にしわがよる。	[双方向印刷] の設定に なっていませんか。	お買い上げ時は、「双方向印刷」に設定されています。「双方向印刷」では、薄い記録紙をご利用の場合など、記録紙の種類によってはしわがよることがあります。「双方向印刷」を解除して印刷をお試しください。ただし、「双方向印刷」を解除すると、印刷速度は落ちます。 Windows®の場合 印刷設定画面で、「プリンターのプロパティ(プロパティ)」、「拡張機能」タブ、「カラー設定」の順にクリックし、「双方向印刷」のチェックを外す。 Macintoshの場合 印刷設定画面で「拡張機能」、「その他特
			殊機能]の順にクリックし、[双方向印刷] のチェックを外す。
	インクがにじむ。	記録紙の設定が違ってい ませんか。	お使いいただいている記録紙に合わせて、 記録紙タイプを設定してください。
		光沢紙の表裏が逆にセットされていませんか。	光沢面(印刷面)を下にして、セットしてください。 ⇒ 31 ページ「記録紙トレイにセットする」
	文字や画像がずれている、 またはにじんでいるよう に見える。	プリントヘッドがずれて いませんか。	本製品は双方向印刷を行っているために、 プリントヘッドが左右どちらに移動すると きにもインクを吐出しています。左右の吐 出位置のずれが大きくなると、このような 印刷結果になります。印刷位置チェック シートの印刷結果に従って補正を行ってく ださい。 → 79ページ「印刷位置のズレをチェックす
			S

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	白紙が印刷される。	プリントヘッドのノズル が目詰まりしていません か。	ヘッドクリーニングを行ってください。 ⇒ 76 ページ「プリントヘッドをクリーニン グする」
	印刷がかすれる。	71.0	ケッる 本製品には、印刷品質を維持するために、 自動でヘッドクリーニングを行う機能があります。ただし、電源プラグが抜かれているとこの機能が働きません。電源の入/切
	印刷が薄い。 白い筋が入る。		は、電源プラグの抜き差しではなく、操作パネル上の電源ボタンで行うことを強くお勧めします。
		記録紙の厚さが薄すぎた り厚すぎたりしていませ んか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 28 ページ「使用できる記録紙」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお 勧めします。 ⇒ 29 ページ「専用紙・推奨紙」
	印刷ページの端や中央が かすむ。	本製品は、平らで水平な場所に置かれていますか。	平らで水平な場所に置かれているなら、 ヘッドクリーニングを数回行ってみてくだ さい。 ⇒76ページ「プリントヘッドをクリーニン
			グする」 もし、印刷し直しても変化がみられない場合はインクカートリッジを交換してください。それでもまだ、印刷の質に問題がある場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
	印刷の質が悪い。	プリントヘッドが汚れて いませんか。	ヘッドクリーニングを数回します。 ⇒ 76 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」 それでも改善されない場合は、インクカートリッジを新しい物と交換してください。 ⇒ 73 ページ「インクカートリッジを交換する」
		プリントヘッドがずれて いませんか。	・
		プリンタードライバーの 基本設定で、用紙種類を正 しく選んでいますか。	正しい用紙種類を選んでください。
		インクカートリッジの有 効期限が過ぎていません か。	有効期限内のインクカートリッジをお使い ください。
		本製品に取り付けられているインクカートリッジが、6ヶ月以上取り付けられたままになっていませんか。	開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。
		純正以外のインクを使用 していませんか。	4 色とも純正インクカートリッジと交換して、ヘッドクリーニングを数回行ってください。 ヘッドクリーニングを数回してもまだ印刷の質が悪い場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
		記録紙の厚さが薄すぎた り厚すぎたりしていませ んか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 28 ページ「使用できる記録紙」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお 勧めします。 ⇒ 29 ページ「専用紙・推奨紙」
		室温が高すぎるか低すぎ ませんか。	印刷品質のためには、室温が 20 ~ 33 ℃の 状態でご利用になることをお勧めします。 ⇒ 123 ページ「温度」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	写真用光沢紙で印刷した とき、インクがにじんだ り、流れたりする。	光沢紙の表裏が逆にセットされていませんか。	光沢面(印刷面)を下にして、セットして ください。 ⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」
		記録紙の設定が違っていませんか。	記録紙タイプの設定が正しいことを確認してください。 ⇒ 38 ページ「記録紙の種類を設定する」
	インクが乾くのに時間が かかる。	光沢紙の表裏が逆にセットされていませんか。	光沢面(印刷面)を下にして、セットして ください。 ⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」
		記録紙の設定が違ってい ませんか。	写真用光沢紙を使用している場合は、記録 紙タイプの設定が正しいことを確認してく ださい。パソコンからプリントしている場合は、プリンタードライバーの [基本設定] タブの用紙種類で設定します。
	[2 ページ] 印刷がうまく 印刷できない。	アプリケーションソフト の用紙設定とプリンター ドライバーの設定を確認 してください。	アプリケーションで [2 ページ] を設定している場合は、プリンタードライバーの [2 ページ] の設定を解除してください。
	記録紙が何度も詰まる。	本体内部に紙片が残って いませんか。	本体内部から紙片を取り除いてください。 ⇒80ページ「記録紙が詰まったときは」
	自動両面印刷のとき、記録 紙が何度も詰まる。	排紙ローラーが汚れてい ませんか。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 70 ページ「排紙ローラーを清掃する」
	自動両面印刷のとき、記録 紙のうら面が汚れる。	おもて面の印刷内容によっては、インクが乾きにくく、記録紙のうら面が汚れる場合があります。	両面印刷あんしん設定をお試しください。 Windows® の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Windows® 編」ー「[拡張機能] タブの設定」 Macintosh の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Macintosh 編」ー「拡張機能」
デジカメ プリント	デジタルカメラと本製品 を接続しても、プリントが できない。	デジタルカメラと本製品が正しく接続されていますか。	本体側とカメラ側の両方の USB ケーブル を差し直してください。USB ケーブルは、 本製品前面の PictBridge ケーブル差し込み 口に接続してください。
		お使いのデジタルカメラ が、PictBridge に対応して いますか。	お使いのデジタルカメラやパッケージなど に、PictBridge のロゴマークが付いている かどうかご確認ください。または、デジタ ルカメラの取扱説明書をご確認ください。
	写真の一部がプリントされない。	ふちなし印刷または画像 トリミングが設定されて いませんか。	ふちなし印刷、画像トリミングを【しない】 に設定します。
スキャナー	スキャン開始時に TWAIN エラーが表示される。	ブラザー TWAIN ドライ バーが選択されています か。	アプリケーションで[ファイル]-[ソースの選択]を順にクリックして、ブラザーTWAIN ドライバー(TW-Brother- モデル名LAN)を選択し、[OK]をクリックしてください。
	スキャンした画像のまわりに余白がある。	スキャンした画像に余白 が入る場合があります。	余白がついた場合は、スキャンした画像を 画像処理ソフトで開いて、必要な部分を切 り出してください。
ソフト Windows [®]	[本製品接続エラー]か[本 製品はビジー状態です。]	本製品の電源は入ってい ますか。	電源を入れてください。
	というエラーメッセージ が表示される。 	USB ケーブルをパソコン に直接接続していますか。	USB ケーブルは他の周辺機器(Zip ドライブ、外付け CD-ROM ドライブ、スイッチボックスなど)を経由して接続しないでください。
	Adobe [®] Illustrator [®] 使用 時にうまく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませ んか。	印刷解像度を低く設定してみてください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ソフト	BRUSB:	本製品の画面に【印刷でき	画面に表示されている色のインクカート
Windows [®]	USBXXX: への書き込みエラーが表	│ません インク交換	リッジを交換してください。
	一示される。	秋小C11Cいよビ7071。	
	メモリーカードまたは	本製品とパソコンをネッ	リムーバブルディスクとして使用できるの
	USB フラッシュメモリー がリムーバブルディスク	トワーク経由(無線 LAN)	は、USB接続の場合のみです。ネットワーク経由でメモリーカードにアクセスする場
	かりムーハフルティスク として正常に動作しない。	で接続していませんか。 	ク経田でメモリーカードにアクセスする場 合は、ControlCenter を使います。
			⇒ユーザーズガイド パソコン活用編
			「Windows [®] 編」-「ネットワーク経由でメ
			モリーカードまたは USB フラッシュメモ リーにアクセスする」
		<u></u>	ソーにアグセスする メモリーカードまたはUSBフラッシュメモ
		USB フラッシュメモリー	ハーク
		が停止状態になっていま	メモリーカードまたはUSBフラッシュメモ
		せんか。	リーの取り出し操作を行っている場合、メーモリーカードまたは USB フラッシュメモー
			リーを取り出さないと次の操作に移ること
		→	ができません。
		アプリケーションからメ モリーカードまたは USB	パソコン上で [取り出し] 操作を行おうとしたときにエラーメッセージが現れたら、
		フラッシュメモリー内の	それは現在メモリーカードまたは USB フ
		ファイルを開いていたり、 エクスプローラーでメモ	ラッシュメモリーにアクセス中を意味します。 しばらく待ってからやり直してくださ
		リーカードまたは USB フ	9。 ひはらく待りとがらやり置ひとくださ い。(メモリーカードまたはUSBフラッシュ
		ラッシュメモリー内の	メモリーを使用中のアプリケーションやエ
		│フォルダーを表示してい │ませんか。	│ クスプローラーをすべて閉じないと、[取り │ 出し] 操作はできません。)
		一度、パソコンと本製品の	上記の操作でも問題が解決しない場合は、
		電源を切り、再度入れてみ てください。	いったんパソコンと本製品の電源を切って 電源プラグを抜いてください。電源プラグ
		-	を入れ直し、電源を入れてください。
	ネットワーク接続で、ウィ ルス対策ソフトのファイ	自動でインストールすると	、本製品の接続先がノード名で設定されました。 ナールの機能によっては接続できないことが
	アウォール機能を有効に	す。この場合、ファイアフ あるため、ドライバーのイ	ォールの機能によっては接続できないことが ンストールを最初からやり直してください。
	│すると、使用できない機能 │がある。	その際は、本製品の IP ア ください。	ドレスを固定してからインストールを行って
	73 03 08	インストール中、接続方式	を選ぶ画面で、[カスタム]をチェックし、本
		製品の IP アドレスを指定してください。本製品の IP アドレスは、オ	
│			
		⇒ユーザーズガイド ネット 「IP 取得方法	·ワーク編「有線 LAN/ 無線 LAN の設定」-
		・ネットワーク設定リスト(の印刷
		⇒ かんたん設置ガイド「ネ	ットワーク設定リストを印刷する」
ソフト Macintosh	│接続したプリンターが表 │示されない。	│プリンターの電源が入っ │ていますか。	プリンターの電源を入れてください。
		USB ケーブルが正しく接	USB ケーブルを正しく接続してください。
		続されていますか。	⇒かんたん設置ガイド プリンク ドライバ キエレイ (2) フレ
		プリンタードライバーが 正しくインストールされ	│ プリンタードライバーを正しくインストー │ │ ルしてください。
		ていますか。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ソフト Macintosh	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー がリムーバブルディスク として動作しない。	本製品とパソコンをネットワーク経由 (無線 LAN) で接続していませんか。	リムーバブルディスクとして使用できるのは、USB接続の場合のみです。ネットワーク経由でメモリーカードにアクセスする場合は、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh編」 – 「ネットワーク経由でメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセスする」
	使用しているアプリケー ションから印刷できない。	プリンターを正しく選択 していますか。	プリンタードライバーがインストールされ ていることを確認して、プリンターを選択 し直してください。
	Adobe [®] Illustrator [®] 使用 時にうまく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませ んか。	印刷解像度を低く設定してみてください。
その他	電源が入らない。	を押して電源をオンにしましたか。	む を押して、電源をオンにしてください。⇒ 24 ページ「電源ボタンについて」
		電源プラグは確実に差し 込まれていますか。	電源プラグをいったん抜き、もう一度確実 に差し込んでください。それでも電源が入 らない場合は、落雷などの影響で本製品に 異常が発生した可能性があります。落雷故 障は有償にて修理を承ります。
		コンセントに異常はあり ませんか。	電源プラグを抜き、ほかの電化製品の電源プラグを接き、ほかの電化製品の電源さいを差し込み、動作を確認していださい。ほかの電化製品の電源も入らない場合は、そのコンセントに電気が届いていな中可能性があります。別のコンセントを使用してください。
	操作をしていないのに、本製品が動き出す。	本製品は、定期的にプリントへッドのクリーニングを行います。	そのまましばらくお待ちください。
	出力された記録紙の下端が汚れる。 出力された記録紙がそろわない。	記録紙ストッパーを閉じたままにしていませんか。	記録紙ストッパーは常時開いた状態で使います。記録紙ストッパーを開いてください。 ⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」
	画面の文字が読みにくい。	画面の明るさが【暗く】に なっていませんか。	画面の明るさを【標準】または【明るく】 に設定してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「画面の 設定を変更する」
		画面のコントラストが弱 くありませんか。	画面のコントラストを強くしてください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「画面の 設定を変更する」
	モノクロ印刷しかしてい ないのに、カラーのインク がなくなる。	本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的に プリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷していなくても インクが消費されます。	
	記録紙トレイが抜けない。	記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出してください。	
	記録紙トレイを引き出し にくい、または差し込みに	不安定な場所に設置して いませんか。	水平で凹凸のない場所に設置してください。
	< \lambda \).	記録紙トレイが紙の粉で 汚れていませんか。	記録紙トレイを清掃してください。記録紙 トレイ右側の枠の上に、紙の粉がたまることがあります。 ⇒66ページ「本製品の外側を清掃する」
	<u> </u>	<u> </u>	

百日	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
項目 その他	プリントヘッドの下に詰 まった記録紙を取り除き たいが、プリントヘッドが 動かない。	プリントヘッドが右端で 止まっていませんか。	本体力バーを開いたまま、以下の手順で操作してください。 ① ②を長押しする プリントヘッドが中央に移動します。 ②電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く ③本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセントに差し込む 本製品の電源が入り、プリントヘッドが所定の位置に自動的に戻ります。
	ネットワーク接続でのト ラブル	ネットワーク接続にて、印刷できない、スキャンできないなどの ありましたら、ユーザーズガイド ネットワーク編「困ったときに ブル対処方法)」を参照してください。	
	使用中にタッチパネルが 反応しなくなった。 	タッチパネルの下部と枠 の間にゴミなどの異物が 入っていませんか。	本製品の電源プラグを1回抜き差ししてストラー、【タッチパネルエラー】というタッチパネルのもは、ったが表示される場がが表示で間に異物があります。 チパネルの下部と枠の間に異物があります。 アネル下部と枠のすきまに込みを関いてなど、のではないものを差し込みである。 大学のではない。 本製品の電源ブが表示されなります。 お客様相談窓口にご連絡ください。

動作がおかしいときは(修理を依頼される前に)

本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動している恐れがあります。

- 画面に正しく表示できない
- ボタンが操作できない
- 設定内容リストなどが正しく印刷できない
- コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる
- その他、正しく動作できない

このようなときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。 これによって、改善される場合があります。

上記の操作をしても、不具合が改善されないときはお客様相談窓口にご連絡ください。

初期状態に戻す

設定した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、登録した情報をすべて消去したりできます。

機能設定を元に戻す

[機能設定リセット]

主に、「基本設定」や「初期設定」メニューから変更した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- 🚺 ╟ を押す
- ② 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【設定リセット】、【機能設定リセット】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / \bigcirc を押して、画面をスクロールさせます。

【機能設定をリセットしますか?/はい/いえ】と表示されます。

3【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい]を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

4 【はい】を 2 秒以上押す

設定が消去され、本製品が自動的に再起動 します。

ネットワーク設定を元に戻す

[ネットワーク設定リセット]

本製品のネットワーク設定をお買い上げ時の状態に 戻します。

- 1 🁔 を押す
- **2** 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【設定リセット】、【ネットワーク設 定リセット】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / \bigvee を押して、画面をスクロールさせます。

【ネットワーク設定をリセットしますか ? /はい/いいえ】と表示されます。

3 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい] を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

4 【はい】を2秒以上押す

ネットワーク設定が消去され、本製品が自 動的に再起動します。

すべての設定を元に戻す

[全設定リセット]

本製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- **2** 【全てのメニュー】、【初期設定】、 【設定リセット】、【全設定リセット】 を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / \bigvee を押して、画面をスクロールさせます。

【全設定をリセットしますか?/はい/いいえ】と表示されます。

3 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい]を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

4 【はい】を2秒以上押す

設定した内容が消去され、本製品が自動的に再起動します。

こんなときは

インターネット上のサポートの案 内を見るときは

付属の CD-ROM から、サポートサイトなどの案内 メニューを表示させることができます。

Windows[®] の場合

付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットする

トップメニューが表示されます。

- [サービスとサポート]をクリックする
- 3 見たい項目をクリックする



- ブラザーホームページ ブラザーのホームページを表示します。
- サポートサイト (ブラザーソリューション センター) サポートサイトを表示します。
- ブラザーダイレクトクラブ インクカートリッジなどを購入できるオンラインショップを表示します。

• 消耗品情報 ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま す。

Macintosh の場合

- 付属の CD-ROM を、Macintosh の CD-ROM ドライブにセットす る
- 2 [サービスとサポート] をダブルク リックする
- 3 見たい項目をクリックする



- Presto! PageManager
 Presto! PageManagerのインストーラーを ダウンロードします。
- Brother Web Connect
 Web 接続の機能を使用するために、ここから仮登録 ID を取得します。
- オンラインユーザー登録 オンライン登録画面を表示します。
- サポートサイト (ブラザーソリューション センター) サポートサイトを表示します。
- 消耗品情報 ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま す。

最新のドライバーやファームウェ アをサポートサイトからダウン ロードして使うときは

最新のドライバーやファームウェアのダウンロードは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)の [ソフトウェアダウンロード] から行ってください。詳しい手順は、サポートサイトに記載されています。

ダウンロードおよびインストールする際は、サポートサイトに記載されている注意や利用規約、制約条項をよくお読みください。また、以下の注意もお守りください。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)の URL

http://solutions.brother.co.jp/

ドライバーやファームウェアをサポート サイトからダウンロードするときは

- ダウンロードするドライバーやファームウェア の製品名は、本製品の操作パネルで確認して、正 しく選択してください。
- ダウンロードするドライバーやファームウェア の対応 OS は、パソコンの取扱説明書などで確認 して、正しく選択してください。

ファームウェアをインストールすると きの注意

● ファームウェアを更新する際には、製品が動作中でないこと、メモリーに使用中のデータが残っていないことなどの条件や、製品に残されていた履歴が削除されるなどの制約があります。ソフトウェアダウンロードページの[ファームウェア更新時の注意事項]を読んでよくご理解いただいた上で、条件に従って更新作業をお進めください。

本製品のシリアルナンバーを確認 する

[製品情報]

- **2** 【全てのメニュー】、【製品情報】、 【シリアル No.】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / \bigcirc を押して、画面をスクロールさせます。

画面に、本製品のシリアルナンバーが表示されます。

3 【】を押す

本製品の設定内容や機能を確認する

[レポート印刷]

1 記録紙をセットする

⇒31ページ「記録紙トレイにセットする」

- 2 🏻 を押す
- 3 【全てのメニュー】、【レポート印刷】 を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / \bigcirc を押して、画面をスクロールさせます。

- 4 印刷したいレポートを選ぶ
 - •【設定内容リスト】: 本製品の現在の設定内容を一覧にします。
 - 【ネットワーク設定リスト】: 本製品のネットワーク設定状況を一覧に します。
 - 【無線 LAN レポート】: 無線 LAN の接続状態や無線 LAN 情報を一 覧にします。
- <mark>5</mark>【OK】を押す

選んだレポートが印刷されます。


6 【】を押す

本製品を輸送するときは

引っ越しや修理などで本製品を輸送するときは、次の点に注意してください。


- USB ケーブルは本製品から取り外してください。
- インクカートリッジはすべて抜き取り、お買い上げ時にセットされていた保護部材を取り付けてください。

保護部材がない場合は、何も装着していない状態 で輸送してください。



重要

■ 保護部材の突起(1)が、カートリッジのセット部内壁の溝(2)の位置までくるように、しっかり差し込んでください。確実にセットされていないと輸送時のインク漏れの原因となります。



本製品を廃棄するときは

本製品を廃棄するときは、設定した内容やネット ワーク設定情報など、保存されているすべての情報 を消去し、お買い上げ時の状態に戻してください。

⇒ 104 ページ「すべての設定を元に戻す」



文字の入力方法	110
入力画面例	110
機能ボタンの使いかた	
機能一覧	111
メニューボタン	
全てのメニューボタン	
インクボタン	
Wi-Fi 設定ボタン	
クラウド	
便利な A3 コピー	116
デジカメプリントボタン	
コピーボタン	119
スキャンボタン	121
仕様	123
使用環境	129
索引	131
関連製品のご案内	135
innobella	
消耗品	
インクカートリッジ	
専用紙・推奨紙	135

文字の入力方法

画面に表示されるキーボードを使って文字を入力します。

入力画面例

● アルファベット入力画面



● 数字入力画面



● 記号入力画面



機能ボタンの使いかた

文字種の変更、カーソルの移動などは以下のボタン を使って行います。

ボタン	内容
X	文字を消去します。
•	カーソルを左に戻します。
•	カーソルを右に移動します。
介 aA	大文字と小文字を切り替えます。
【スペース】	スペースを挿入します。
[A1@]	入力できる文字の種類を切り替えます。押すたびに 数字→記号→アルファベット の順で切り替わります。

機能一覧

操作パネル上のボタンを押して設定できる内容や機能は次のとおりです。画面のメッセージに従って操作してください。

メニューボタン

待ち受け画面の、░️を押して表示されるメニュー画面で、以下の設定および確認ができます。



設	定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照
時計セッ	日付	日付を設定します。	– (2013.01.01)	⇒ 25 ページ
ト (現 在 の設定時	時刻	時刻を設定します。	- (00:00)	7 → 25 ハーク
間を表示)	タイム ゾーン	タイムゾーン (時刻帯) を設定します。	- (UTC + 09:00)	⇒応用編
インク	テストプリント	印刷テストを行います。	印刷品質チェックシート/ 印刷位置チェックシート	⇒ 78 ページ
	ヘッドクリー ニング	ヘッドクリーニングを行います。	ブラック/カラー/全色	⇒ 76 ページ
	インク残量	インク残量を表示します。	_	⇒ 75 ページ
Wi-Fi	無線接続ウィ ザード	無線 LAN の機器を検索し、接続を 行います。	_	
	PC を使って 設定する	パソコンから無線 LAN を設定します。	_	⇒かんたん 設置ガイド
	WPS/AOSS	WPS/AOSS™ 機能を使って自動接続を行います。	_	
	WPS (PIN コード)	WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントでPINコードを入力してセキュリティーの設定を行います。	_	⇒ ネット ワーク編
ボタン確認音量を表示	忍音量(現在の ₹)	操作パネルのボタンを押したとき の音量を設定します。	切/ 小 /中/大	⇒ 26 ページ
記録紙タイプ (現在の記録紙の種類を表示)		記録紙トレイにセットした記録紙 の種類を設定します。	普通紙/インク紙/ブラザーBP71光沢/その他光沢/OHP フィルム	⇒ 38 ページ
記録紙サイズ (現在の記録紙のサイズを表示)		記録紙トレイにセットした記録紙 のサイズを設定します。	A4 / A5 / B5 / ハガキ/ 2L 判/ L 判	⇒ 38 ページ
全てのメニ	 	本製品を使用する上で必要な、さま ざまな設定メニューを表示します。	_	⇒111ページ

全てのメニューボタン

待ち受け画面の 【 【全てのメニュー】を押して表示される画面で、次の設定ができます。

● 基本設定

機能		設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照
	7	テストプリ ント	印刷テストを行います。	印刷品質チェックシート/ 印刷位置チェックシート	⇒ 78 ページ
	\ \'\'	ヘッドク リーニング	ヘッドクリーニングを行い ます。	ブラック/カラー/全色	⇒ 76 ページ
		インク残量	インク残量を確認します。		⇒75ページ
	記録紙タイプ		記録紙トレイにセットした 記録紙に合わせて設定します。	普通紙 /インク紙/ ブラザー BP71 光沢/その他光沢/ OHP フィルム	⇒ 38 ページ
基本設定	記録紙サイズ		記録紙トレイにセットした 記録紙に合わせて設定します。	A4 / A5 / B5 / ハガキ/ 2L 判/ L 判	⇒ 38 ページ
一	祖	ボタン確認音量	操作パネルのボタンを押したときの音量を設定します。	切/ 小 /中/大	⇒ 26 ページ
	の設定	画面の明るさ	画面の明るさを設定します。	明るく/標準/暗く	⇒応用編
	画画	照明ダウン タイマー	画面のライトを暗くするま での時間を設定します。	切/10秒/20秒/30秒	
	スリ	ープモード	スリープ状態にするまでの 時間を設定します。	1 分/2 分/3 分/ 5 分 / 10 分/30 分/60 分	⇒ 27 ページ

● ネットワーク

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、ユーザーズガイド ネットワーク編をご覧ください。

機能	設定項目		9. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	機能説明	設定内容
17或月七		Ā			(太字:初期設定)
			IP 取得方法	IP の取得先を指定します。	Auto / Static / RARP / BOOTP / DHCP
			IP アドレス	IP アドレスを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
			サブネット マスク	サブネットマスクを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
	Z		ゲートウェイ	ゲートウェイのアドレスを設定しま す。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
	有線 LAN	TCP/IP	ノード名	ノード名を表示します。	BRNxxxxxxxxxxxx (x は MAC アドレスを示す 12 桁の文字)
	有	ĭ	WINS 設定	WINS の解決方法を設定します。	Auto / Static
			WINS サーバー	WINS サーバー(プライマリ/セカンダリ)を設定します。	_
			DNS サーバー	DNS サーバー (プライマリ/セカン ダリ) を設定します。	_
			APIPA	APIPA を設定します。	オン /オフ
			IPv6	IPv6 を設定します。	オン/ オフ
		1-t	ナネット	LAN のリンクモードを設定します。	Auto / 100B-FD / 100B-HD / 10B-FD / 10B-HD
		MAC	アドレス	MAC アドレスを表示します。	_
	無線 LAN	ICP/IP	IP 取得方法	IP の取得先を指定します。	Auto / Static / RARP / BOOTP / DHCP
7			IP アドレス	IP アドレスを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
7			サブネット マスク	サブネットマスクを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
イシー			ゲートウェイ	ゲートウェイのアドレスを設定しま す。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
. ,			ノード名	ノード名を表示します。	BRWxxxxxxxxxxxx (x は MAC アドレスを示す 12 桁の文字)
			WINS 設定	WINS の解決方法を設定します。	Auto / Static
			WINS サーバー	WINS サーバー(プライマリ/セカンダリ)を設定します。	_
			DNS サーバー	DNS サーバー (プライマリ/セカン ダリ)を設定します。	_
			APIPA	APIPA を設定します。	オン /オフ
		な <u></u>	IPv6	IPv6 を設定します。	オン /オフ
	NI.	無線接続ウィザード		無線 LAN の機器を検索し、接続を行います。	_
		WPS/AOSS		WPS/AOSS™ 機能を使って自動接 続を行います。	_
		WPS	(PIN □ - ド)	WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントで PIN コードを入力してセキュ	_
			+立 4 士 小上 台5	リティーの設定を行います。	
		noe	接続状態 電波状態	無線 LAN の接続状態を表示します。 無線 LAN の電波状態を 4 段階 (強い	_
		大熊	电収扒您 	無線 LAN の電波状態を 4 段階 (強い /普通/弱い/なし) で表示します。	
		無線状態	SSID	接続先の無線 LAN の SSID(ネット ワーク名)を表示します。	(32 文字まで表示)
			通信モード	無線LANの通信モードを表示します。	_
		MAC	アドレス	MAC アドレスを表示します。	_

機能	設定項目		設定項目機能説明		設定内容 (太字:初期設定)
		プッシ	シュボタン接続	ボタンを押すだけで簡単に Wi-Fi Direct™ ネットワーク接続ができま す。	
		PIN =	コード接続	WPS (PIN 方式) で簡単に Wi-Fi Direct™ ネットワーク接続ができま す。	_
		手動技		手動で Wi-Fi Direct™ ネットワーク 接続ができます。	_
	t	グルー	- プ オーナー	本製品をグループオーナーに設定で きます。	オン/ オフ
	Dire	中	デバイス名	デバイス名を表示します。	_
	Wi-Fi Direct	デバイス情報	SSID	グループオーナーの SSID (ネット ワーク名) を表示します。(自分の SSID)/(接続相手のSSID)/未接続	_
7		í,	IP アドレス	本製品の IP アドレスを表示します。	_
		青報	接続状態	接続状態を表示します。	_
** シ エ		接続情報	電波状態	電波状態を4段階(強い/普通/弱 い/なし)で表示します。	_
		インタ	アーフェース有効	Wi-Fi Direct™ 接続の有効 / 無効を設 定します。	オン /オフ
			プロキシ経由接続	プロキシサーバーを経由してイン ターネットに接続するかしないかの 設定をします。	オン/ オフ
	認定定	龍設定 設定	アドレス	プロキシサーバーのアドレスを設定 します。	_
	Web 接続設定	# ツ	ポート	プロキシサーバーのポート番号を設 定します。	(8080)
	Wek	web	ユーザー名	プロキシ使用時のユーザー認証に必 要なユーザー名を設定します。	_
			パスワード	プロキシ使用時のユーザー認証に必 要なパスワードを設定します。	_
		無線切		有線LAN/無線LANを切り替えます。	有線 LAN /無線 LAN
	ネットワ		'設定リセット	ネットワークの設定(有線・無線と も)をすべて初期値に戻します。	_

● レポート印刷

機能	設定項目	機能説明	参照
圖	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。	⇒ 107 ページ
日 一	ネットワーク設定 リスト	現在動作している無線 LAN の設定内容を印刷します。	⇒ 107 ページ
¥ 2	無線LAN レポート	無線 LAN の現在の接続状況を印刷します。	⇒ 107 ページ

● 製品情報

機能	設定項目	機能説明	参照
製品情報	シリアル No.	本製品のシリアルナンバーを表示します。	⇒ 107 ページ

● 初期設定

機能	設定項目		機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照
		日付	日付を設定します。	– (2013/01/01)	⇒ 25 ページ
	セッ	時刻	時刻を設定します。	– (00:00)	→ 2 5 · ()
	유탐선	タイム ゾーン	タイムゾーン(時刻帯)を設定します。	- (UTC + 09:00)	⇒応用編
	ット	機能設定 リセット	本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻します。	1	⇒103ページ
設定	定りた	ネットワーク 設定リセット	本製品のネットワーク設定をお買 い上げ時の状態に戻します。	1	⇒103ページ
初期設定	歌	全設定 リセット	本製品のすべての設定をお買い上 げ時の状態に戻します。	1	⇒104ページ
	その他	デモ動作設定	デモ画面を表示するかしないかを 設定します。	する /しない	_
	表表	示言語設定	画面に表示される言語を設定できます。This Setting allows you to change LCD Language to English.	日本語 /英語	⇒応用編

インクボタン

待ち受け画面の To を押した場合や、 (インク) を順に押して表示される画面で、インクに関する設定ができます。

設定項目	機能説明	設定内容	参照
テストプリント	印刷テストを行います。	印刷品質チェックシート/ 印刷位置チェックシート	⇒ 78 ページ
ヘッドクリーニング	ヘッドクリーニングを行います。	ブラック/カラー/全色	⇒ 76 ページ
インク残量	インク残量を確認します。		⇒ 75 ページ

Wi-Fi 設定ボタン

待ち受け画面の WIFI を押して表示される画面で、無線 LAN の設定ができます。

設定項目	機能説明	参照
無線接続ウィザード	無線 LAN の機器を検索し、接続を行います。	
PC を使って設定する パソコンから無線 LAN を設定します。		】⇒かんたん設置ガ イド
WPS/AOSS	WPS/AOSS™ 機能を使って自動接続を行います。	
WPS(PIN コード)	WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントで PIN コードを入力 してセキュリティーの設定を行います。	⇒ネットワーク編

クラウド

待ち受け画面の を押して表示される画面で、ウェブサービスにスキャンした画像をアップロードしたり、アップロードされている画像を印刷することができます。

詳しくは、「クラウド接続ガイド」をご覧ください。(「クラウド接続ガイド」は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。)

便利な A3 コピー

待ち受け画面の を押して表示される画面で、A3 記録紙を使ったいろいろなコピーができます。

機能	設定項目	機能説明	参照
	A3 2 in 1	A4 原稿 2 枚を A3 記録紙 1 枚に並べてコピーします。	
	A4 ⇒ A3 拡大	A4 原稿 1 枚を A3 記録紙 1 枚に拡大 (141%) してコピーします。	
ا	A4 + ノート (横)	A4 原稿 1 枚を A3 記録紙の左側に原寸でコピーし、右側に横罫線を配置します。	
A3 □	A4 + ノート (縦)	A4 原稿 1 枚を A3 記録紙の左側に原寸でコピーし、右側に縦罫線を配置します。	⇒応用編
便利な	A4 + 方眼	A4 原稿 1 枚を A3 記録紙の左側に原寸でコピーし、右側に方眼 罫を配置します。	
	A4 +	A4 原稿 1 枚を A3 記録紙の左側に原寸でコピーし、右側いっぱいを空白にします。	
	A4 センター	A4 原稿 1 枚を原寸で A3 記録紙の中央にコピーします。	

デジカメプリントボタン

デジカメプリントのメニューを選び、それぞれに必要な項目を設定したあと、より細かいプリント条件が 【印刷設定】メニューから変更できます。【印刷設定】メニューについては、次ページをご覧ください。

設定項目	機能説明	設定内]容(太字:	初期設定値)	参照		
インデックス	インデックスシート の印刷または番号を	インデックスシー	 		・⇒応用編		
	指定して写真のプリントをします。	番号指定プリント	番号指定プリント				
かんたん印刷	メモリーカードまた はUSBフラッシュメ	(サムネイル)			⇒54 ページ		
	せい一内の写真を簡単な操作でプリントします。	全て1枚選択	をすべて 1 設定後自動	での写真のプリント枚数 枚に設定します。 1色補正を行うとすべて 括で補正できます。	⇒応用編		
こだわり印刷	メモリーカラッション はUSBフラの写真り 一内のしたがら でででである。 リーベール リングがら でででいます。	(サムネイル)	お好み 色補正 自動色補正 肌色あかるさ補正*1 色あざやか補正*1 赤目補正 夜景補正*1 逆光補正*1 ホワイトボード補正 モノクロ セピア 自動色補正&赤目補正 トリミング (お好み色補正&トリミングを順番に行います。)		⇒応用編		
スライド表示	スライド表示の写真 1 枚あたりの表示時間や効果の設定ができます。	1 分 / 5 分		オフ /スライドイン/フェードイン/			
	スライド表示を開始 します。 プリントしたという が表示を押かせと、プロールで表示と できること できること できること できること できること できること できること できること できること できること できること できること	開始			⇒応用編		

^{*1} 画像を補正した結果を基点に±1色調の変更ができます。

プリント前に表示される確認画面で【印刷設定】を押すと、以下の設定を確認・変更できます。

					デジ	カメ	プリン	ノトの	種類	
					デッ ス		こだ	ごわりE	印刷	ン
	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	インデックスシート	番号指定プリント	かんたん印刷	お好み色補正	トリニング	お好み色補正&トリミング	スライド表示中のプリント
	プリント画質 ^{*1}	プリント時の画質を 設定します。	標準/きれい		0	0	0	0	0	0
	記録紙タイプ	記録紙の種類を設定します。	普通紙/インク紙/ ブラザーBP71 光沢/ その他光沢	0	0	0	0	0	0	0
	記録紙サイズ	記録紙のサイズを設定します。	L 判 / 2L 判/ハガキ / A4 / A3		0	0	0	0	0	0
	プリント サイズ	記録紙サイズで【A4】 を選んだ場合に設定 します。	8x10cm / 9x13cm / 10x15cm / 13x18cm / 15x20cm / 用紙全 体に印刷		0	0	0	0	0	0
	自動色補正*1	自動で色や明るさを 補正します。	する /しない			0				0
	明るさ	プリントの明るさを 調整します。	-2/-1/0/+1 /+2		0	0		0		0
	コントラスト	プリントのコントラ スト (色の濃度) を調 整します。	-2/-1/ 0 /+1 /+2		0	0		0		0
印刷設定	画質強調	<ホワイトバランス> 画像の白色部分の色 合いを調整します。	する:-2/-1/0 /+1/+2 しない		0	0		0		0
		<シャープネス> 画像の輪郭部分のシャー プさを調整します。			0	0		0		0
		<カラー調整> 画像のカラー全体の 濃度を調整します。			0	0		0		0
	画像トリミング	プリント領域に収ま らない画像を自動的 に切り取ってプリン トするかどうかを設 定します。	する /しない		0	0	0	0	0	0
	ふちなし印刷	ふちなし印刷をするか どうかを設定します。	する /しない		0	0	0	0	0	0
	日付印刷*1	日付印刷をするかど うかを設定します。	する/ しない		0	0	0	0	0	0
	設定を保持す る	変更した設定を保持します。	_		0	0	0	0	0	0
	設定をリセッ トする	設定をお買い上げ時 の状態に戻します。	_		0	0	0	0	0	0

^{*1} **DPOF** 印刷の場合は表示されません。

コピーボタン

待ち受け画面の【コピー】を押して表示される画面で、コピーおよび関連する各種の設定ができます。

設定項目	機能説明	設定内容	字(太字:初期設定値)	参照
高画質	よく使う機能として、本製品	にあらかじめ	設定されているコピーのメ	
標準	ニューです。(プリセット)			
片面⇒両面				
A4 ⇒ A3 拡大				
2in1 (ID カード)				⇒ 44 ページ
2in1				
ポスター				
インク節約				
ブック		T		
コピー画質 	印刷品質に合わせて設定しま す。	標準 /高画質		⇒ 45 ページ
記録紙タイプ	記録紙トレイにセットした記 録紙に合わせて設定します。		ク紙/ブラザー BP71 光沢/ ´OHP フィルム	⇒ 45 ページ
記録紙サイズ	記録紙トレイにセットした記 録紙に合わせて設定します。	A4 / A3 / 2L 判 / L 判	B4 / A5 / B5 / ハガキ/	⇒ 45 ページ
拡大/縮小	コピーしたいサイズに合わせ	等倍 100%	_	
	て設定します。	拡大	240% L判⇒A4 204% 八ガキ⇒A4 141% B5⇒B4, A4⇒A3 123% A5⇒B5 115% B5⇒A4 113% L判⇒八ガキ	
		縮小	86% A4 ⇒ B5 69% A4 ⇒ A5 46% A4 ⇒八ガキ 40% A4 ⇒ L 判	⇒ 45 ページ
		用紙に合わせる	_	
		カスタム (25-400 %)	25 - 400 (100)	
コピー濃度	濃度を調整します。	-2/-1/	⇒ 46 ページ	
スタック / ソート	複数部コピーするとき、ページごとまたは部数ごとを設定 します。	スタックコヒ	⇒応用編	
レイアウト コピー	複数枚の原稿を 1 枚の用紙に割り付けてコピーしたり、1枚の原稿を複数枚に分割、拡大してコピーします。	オフ (1in1) (ヨコ長) / テ長) / 4in ⁻ /ポスター	⇒応用編	

	設定項目	機能説明	設定内容(太宝	字:初期設定値)	参照
両面コピー		両面コピーします。 とじ辺と原稿の向きの設定を 行い、うら面のコピー方向を 決定します。	オフ 印刷の向き:縦長辺 印刷の向き:横長辺 印刷の向き:縦短辺 印刷の向き:横短辺	1とじ/ 1とじ/	⇒応用編
			あんしん設定	オフ /あんしん 1 /あんしん 2	
	オフ	便利なコピー設定を使用しま せん。	_		_
	インク節約 モード	文字や画像などの内側を薄く 印刷して、インクの消費量を 抑えます。	_		⇒応用編
	裏写り除去 コピー	コピー時の裏写りを軽減します。	_		⇒応用編
1パー製定	ブックコピー	本のように中央でとじられた 原稿を開いてコピーするとき に、とじ部分の陰やセット時 の原稿の傾きを自動で補正し ます。	_		⇒応用編
便利なコ	透かしコピー	コピー画像に 5 種類のテキストの中から 1 つを選んで、好みの位置、角度、濃度、色で重ねることができます。	H / I / 全面に印刷 サイズ: 小/中/大 回転: -90° / -45° 透過度: -2 / -1 /	E急 / D / E / F / G / - / 0° / 45° / 90°	⇒応用編
	地色除去コピー	原稿の地色(用紙色または背景色)がカラーの場合の地色を消してコピーします。	弱/ 中 /強		⇒応用編

スキャンボタン

待ち受け画面の【スキャン】を押して表示される画面で、スキャンおよび関連する各種の設定ができます。 スキャンの種類を選び、それぞれに必要な項目を設定したあと、ファイルの保存条件が変更できます。ス キャンファイルの設定変更については、次ページをご覧ください。

設定項目	機能説明	設定内容	参照
OCR	スキャンした画像をテキストに変換 してパソコンに保存します。	PC 選択	⇒パソコン活用編
ファイル	スキャンした画像をパソコンの指定 したフォルダーに保存します。	PC 選択	⇒パソコン活用編
イメージ	スキャンした画像をパソコンに保存 します。	PC 選択	⇒パソコン活用編
メディア	スキャンした画像をメモリーカード または USB フラッシュメモリーに保 存します。	_	⇒61ページ
Eメール添付	スキャンした画像を添付ファイルに してメールソフトを起動します。	PC 選択	⇒パソコン活用編
FTP サーバー	スキャンしたデータを指定した FTP サーバーに保存します。	プロファイル名選択	⇒パソコン活用編
ネットワーク	スキャンしたデータをネットワーク 上のパソコンに保存します。	プロファイル名選択	⇒パソコン活用編
Web サービス *1	スキャンした画像を Web サービスス	スキャン	
	キャンで使用することができます。	電子メール用にスキャン	 ・⇒パソコン活用編
		FAX 用にスキャン	
		印刷用にスキャン	

^{*1} Web サービス機能をインストールした場合に表示されます。

スキャンの種類を選んだあと、保存するファイルの以下の設定内容を変更および確認することができます。

				スキャンの種類						
	設定項目	機能説明 設定内容 (太字:初期設定値) (OCR	ルト ムと	ジーメト	メディア	日メール添付	-)/-4 dTd	ネットワーク
	本体から設定する ^{*1}	スキャンの設定を複 合機本体から変更で きます。	オフ(パソコンから 設定する) / オン	0	0	0		0		
	カラー設定 ^{*2}	カラーを設定しま	カラー/ モノクロ	0						
	カラー設定 ^{*2}	す。	カラー /モノクロ		0	0	0	0	0	0
	解像度 *2	解像度を設定します。	100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 600 dpi	0	0	0		0		
	解像度 *2*3		100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 600 dpi / 自動				0		0	0
画	ファイル形式 ^{*2}	ファイル形式を設定	Text / HTML / RTF	0						
設定変更	ファイル形式 ^{*2*4}	します。	PDF/JPEG/TIFF		0	0	0	0	0	0
影	ファイル名	ファイル名を設定しま	す。				0			
	おまかせー括ス キャン	複数の原稿を一度に スキャンします。	オン/ オフ				0			
	地色除去*2	原稿の地色 (用紙色 または背景色) を消 してコピーします。	オフ/弱/中/強		0	0	0	0	0	0
	ユーザー名	ユーザー名を設定します。							0	0
	設定を保持する	以下の設定を好みの値 カラー設定・解像度 かせー括スキャン・地	・ファイル形式・おま				0			
	設定をリセットす る	設定値をお買い上げ時	fの状態に戻します。 -				0			

^{*1} 接続されているパソコンに、付属のアプリケーションソフト ControlCenter がインストールされていない場合は表示されません。

 $^{^{*2}}$ OCR、ファイル、イメージ、E メール添付では、【本体から設定する】で【オン】に設定した場合にのみ選択できます。

^{*3} 初期設定値は、スキャンの種類によって異なります。

^{*4 【}カラー設定】 で選んだカラーにより保存できるファイル形式に制限があります。灰色表示される形式は選べません。 (\Rightarrow 61 ページ)

仕様

基本設定

記録方式	インクジェット式
メモリー容量	128MB
LCD(液晶ディスプレー)	Wide 3.7 TFTカラー LCD(Wide 9.3cm/93.4mm TFT Color LCD)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力*1	コピー時: 約21W ^{*2}
	稼動準備時: 約4.5W ^{*3}
	スリープモード時: 約1.5W ^{*3}
	電源OFF時: 約0.04W ^{*3*4}
外形寸法	163 mm 480 mm 290 mm 483 mm
本体質量 ※インクカートリッジを含む	8.2kg
稼動音	動作時: 平均50dB (A) *5
温度	動作時: 10~35℃
	最高印刷品質: 20~33℃
湿度	動作時: 20~80%
※結露なきこと	最高印刷品質: 20~80%
原稿サイズ	幅:最大215.9mm
	長さ:最大297mm

 $^{^{*1}}$ 全モード USB 接続時。消費電力値は使用環境、部品磨耗などにより若干異なることがあります。

^{*2} 片面印字、画質:標準、原稿:ISO/IEC24712 印刷パターン

^{*3} IEC 62301 Edition 2.0 による測定値。

 $^{^{\}star 4}$ ヘッドクリーニングなどのために定期的に電源 OFF が解除されます。必要な処理終了後は再度電源 OFF 状態となります。

^{*5} お使いの機能により数値は変わります。

印刷用紙

給紙	記録紙トレイ
	■記録紙タイプ:
	普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙 ^{*1} 、OHPフィルム ^{*1 *2}
	■記録紙サイズ ^{*3} :
	《横方向》 A4、レター、エグゼクティブ、JIS B5
	《縦方向》 A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、Com-10 封筒、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒
	幅:89mm~215.9mm
	長さ:127mm ~297mm
	記録紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。
	⇒28ページ「使用できる記録紙」
	■最大記録紙容量:最大150 枚(80 g/m² 普通紙)
	手差しトレイ
	■記録紙タイプ: 普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙 ^{*1} 、OHPフィルム ^{*1 *2}
	■記録紙サイズ ^{*3} :
	《 横方向 》 A4 、レター、エグゼクティブ、 JIS B5
	《縦方向》 A3、JIS B4、レジャー、リーガル、A5、A6、インデックスカード、L判、 2L判、はがき、往復はがき、Com-10封筒、DL封筒、角形2号封筒、長形3号 封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒
	幅:89mm~297mm
	長さ:127mm ~ 431.8mm
	記録紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。
	⇒28ページ「使用できる記録紙」
	■最大記録紙容量:1枚
排紙	最大50枚(80g/m ² 普通紙)(記録紙は印刷面を上にして排出されます。)

^{*1} 光沢紙や OHP フィルムを使用する場合は、出力紙の汚れを避けるために、速やかに排紙トレイから出力紙を取り除いてください。

^{*2} OHP フィルムは、インクジェット印刷に推奨のものをご使用ください。

^{*3} 記録紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。 \Rightarrow 28 ページ「使用できる記録紙」

コピー

カラー/モノクロ	あり/あり
コピー読み取り幅	最大204mm
連続複写枚数	スタック/ソート 最大99枚
拡大縮小	25~400 (%)
解像度	最高1200dpi×1200dpi
自動両面コピー	• 記録紙タイプ:普通紙
	● 記録紙サイズ:A4、JIS B5、A5

デジカメプリント

互換性のあるメ	メディア ^{*1}	• メモリースティック デュオ™ (16MB−128MB)
		• メモリースティック PROデュオ™ (256MB−32GB)
		• メモリースティック マイクロ™ (M2™) (256MB−32GB)
		(アダプターが必要です。)
		• マルチメディアカード (32MB-2GB)
		• マルチメディアカード plus (128MB-4GB)
		● マルチメディアカード mobile (64MB−1GB)
		(アダプターが必要です。)
		● SDメモリーカード (16MB-2GB)
		● miniSDカード (16MB-2GB)
		(アダプターが必要です。)
		● microSDカード(16MB−2GB)
		(アダプターが必要です。)
		● SDHCメモリーカード (4GB-32GB)
		• miniSDHCカード (4GB 32GB)
		(アダプターが必要です。)
		● microSDHCカード (4GB-32GB)
		(アダプターが必要です。)
		• SDXCメモリーカード (48GB-128GB)
		● USBフラッシュメモリー *2
解像度		最高1200dpi×4800dpi
拡張ファイル	メディア	DPOF形式(ver.1.0、ver.1.1)、
	ファイル フォーマット	Exif形式/DCF形式(ver. 2.1まで)
対応画		写真プリント:JPEG ^{*3} 、AVI ^{*4} 、MOV ^{*4}
	ファイル フォーマット	メディア保存:JPEG、PDF(カラー)、TIFF、PDF(モノクロ)
ふちなし印刷用	月紙	A3、A4、はがき、L判、2L判 ^{*5}

- *1 メモリーカード、アダプター、USBフラッシュメモリードライブは含まれません。
- *² USB2.0 規格 16MB ~ 32GB の USB マスストレージ規格 サポートフォーマット:FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
- *3 プログレッシブ JPEG フォーマットには対応していません。
- *4 モーション JPEG のみです。
- *5 記録紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒ 28 ページ「使用できる記録紙」

スキャナー

カラー/モノクロ	あり/あり
TWAIN 対応	あり (Windows® XP*1/Windows Vista® /Windows® 7)
	(Mac OS X v10.5.8、10.6.x、10.7.x ^{*2})
WIA 対応	あり (Windows® XP*1/Windows Vista® /Windows® 7)
ICA 対応	あり (Mac OS X v10.6.x、10.7.x)
カラー階調	入力:48ビット
	出力:24ビット
グレースケール	入力:16ビット
	出力:8ビット
解像度	最大19200×19200dpi (補間) ^{*3}
	最大2400×2400dpi (原稿台ガラス)
スキャナー読み取り幅	横方向:最大213.9mm
	縱方向:最大295mm

^{*1} Windows® XP Home Edition、Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Edition を含みます。

プリンター

解像度	最大1200×6000dpi
最大印刷幅	291mm [297mm (ふちなし印刷) *1]
ふちなし印刷用紙 *2	A3、レジャー、A4、レター、A6、はがき、2L判、L判、ポストカード
自動両面印刷	記録紙タイプ:普通紙記録紙サイズ: A4、レター、エグゼクティブ、JIS B5、A5、はがき

^{*1} ふちなし印刷を設定した場合。

^{*2} Mac OS X の最新のドライバーは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/) よりダウンロードすることができます。

^{*3} WIA は、最大 1200 × 1200dpi の解像度に対応していますが、[Scanner Utility] を使用すれば、最大 19200 × 19200dpi の解像度に対応できます。

^{*2} 記録紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。 \Rightarrow 28 ページ「使用できる記録紙」

インターフェイス

USB*1*2	2.0m以下のUSB2.0ケーブルをご使用ください。
LAN*3	カテゴリー 5以上の非シールドツイストペアケーブル(UTP)をご使用ください。
無線 LAN	IEEE 802.11b/g/n(インフラストラクチャ通信、アドホック通信)
	IEEE 802.11g/n(Wi-Fi Direct™接続)

^{*1} 本製品は、USB2.0 ハイスピードインターフェイスに対応しています。USB1.1 インターフェイスに対応したパソコンに も接続することができます。

ネットワーク(LAN)

② ネットワークの仕様について詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク編」をご覧ください。

本製品をネットワーク環境に接続することにより、ネットワークプリンター機能、ネットワークスキャン機能を使用することができます。また、ネットワーク接続されている本製品の初期設定用ユーティリティ BRAdmin Light*1 も使用できます。

*1 高度なプリンター管理が必要な場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)から、Brother BRAdmin Professional ユーティリティーの最新バージョンをダウンロードして使用してください。(Windows®のみ)

無線セキュリティー	SSID (32 ch WPA2-PSK	nr)、WEP 64/128 bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、 (AES)
無線セットアップサポート	AOSS™	あり
ユーティリティー	WPS	あり

^{*2} サードパーティ製の USB ポートはサポートしていません。

^{*3} ネットワークの仕様について詳しくは、「ネットワーク(LAN)」(\Rightarrow 128 ページ)をご覧ください。または「ユーザーズガイドネットワーク編」をご覧ください。

使用環境

本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。

		インターフェイス			必要なディスク容量		
	OS	USB *2	10/100Base- TX (イーサ ネット)	無線 LAN IEEE802.11b/g/n	プロセッサー	ドライバー	その他の ソフトウェア
	Windows [®] XP Home ^{*1} Windows [®] XP Professional ^{*1}	プリント スキャン				150MB	1GB
	Windows Vista ^{® *1}	リムーバブルディスク *3		32 ビット (x86) また は 64 ビット (x64)	500MB	1.3GB	
Windows® 7 *1 Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 R2 Windows Server® 2008 Windows Server® 2008	Windows® 7 *1				650MB		
	2003 Windows Server [®] 2003 R2 Windows Server [®]	なし	プリント		のプロセッサー	50MB	なし
				64 ビット (x64) の プロセッサー			
Macintosh	Mac OS X v10.5.8	プリント スキャン リムーバブルディスク ^{*3}			PowerPC G4/G5 Intel [®] プロセッサー	80MB	550MB
Mac Mac	Mac OS X v10.6.x Mac OS X v10.7.x			Intel® プ	Intel® プロセッサー		

^{*1} WIA は、最大 1200 imes 1200dpi の解像度に対応していますが、[Scanner Utility] を使用すれば、最大 19200 imes 19200dpi の解像 度に対応できます。

- 最新のドライバーは http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロードできます。
- 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
 - ☑ CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

及に対心ところう。
*2サードパーティ製の USB ポートはサポートしていません。

^{*3}本製品にセットしたメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどのメディアは、パソコン上で [リムーバブル ディスク] として使用できます。

Memo

索引

数字
2 ページ印刷がうまくできない98
A
Adobe [®] Illustrator [®] で印刷できない98, 100
В
BRUSB への書き込みエラー99
C
ControlCenter
D
DPOF55
E
Eメール添付121
F
FaceFilter Studio
innobella135
Illiobela133
M
Macintosh129
Macintosh 使用時のトラブル
microSD カード
0
OCR121
OS129
Ð
•
PictBridge のトラブル

S
SD メモリーカード51
T
TWAIN エラー98
U
USBxxx への書き込みエラー
w
Windows [®]
あ
明るさ(デジカメプリント)56 明るすぎる(印刷)96 アフターサービスのご案内裏表紙
(1
イノベラ
インクボタンの機能
印刷が極端に遅い95 印刷が斜めになる94
印刷できない
印刷テスト78 印刷に規則的な線が入る95
印刷の端や中央がかすむ97 印刷の汚れ、しみ96

印刷範囲30印刷品質チェック78印刷面の白い筋97

う	<
薄い (コピー/印刷)	16 暗すぎる(印刷)96
73 V · (4 C	クリーニング (プリンター内部)
-	クリーニング (プリントヘッド)
え	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
エラーメッセージ8	.7
1	⁷ け
_	原稿39
お	原稿ガイド19
お客様相談窓口	店 拉 人 上 I *
の各様相談芯口	
おまかせー括スキャン6	
音量	
口至	
_	_
か	_
拡大/縮小4	光沢紙が送り込まれない
- MAC / 幅 T	1 1/2014454
画質が悪い	コープーリカン・クーニー 東手紅
画質強調	_{.7} 故障91
画質強調が働かない (デジカメプリント)9	₅ こだわり印刷117
かすれる (コピー/印刷)	76 コピー43
画像が明るすぎる/暗すぎる(印刷)9	6 コビー画質45
画像トリミング	7 コピーに関するご注意42
画像の周りに余白ができる (スキャン)	8 コビー濃度46
紙が詰まったときは	n コピーの汚れ91
画面	no コピーボタンの機能119
画面の文字が読みにくい10	0 コントラスト56
カラーコピー4	3
カラー調整5	7
かんたん印刷5	
関連製品のご案内13	
	シャープネス57
*	写真の一部がプリントされない
G	写真をプリントする (PictBridge)60
機能一覧11	
機能設定リセット10	1 /1 ++
給紙ローラーの清掃6	位用理培
強制リセット10	拉帕尔蒙巴里夫
記録紙	
記録紙うら面の汚れ	
記録紙が重なって送り込まれる	1 to (CDRISS)
記録紙がしわになる (印刷後)	0
記録紙がそろわない	
記録紙が出てこない (コピー)9	
記録紙サイズの設定 (全般)	
記録紙 ケイスの設定 (宝成)	
記録紙サイズ(デジカメプリント)5	
記録紙タイプ	
記録紙タイプ (コピー)	
記録紙タイプ (デジカメプリント)	
記録紙トレイ1	
記録紙トレイにセット3	
記録紙のうら面が汚れるときは7	7 スリープモード27
記録紙のセット31,3	6

清掃66
製品情報
接続エラー
設定内容リスト
設定を保持 (デジカメプリント)
せットできる記録紙
線が入る
全設定リセット
専用紙
そ
٠,
操作パネル20
操作パネルの角度を元に戻す20
た
. –
ダイヤルボタン20
ダイレクトクラブ137
タッチパネル操作23
ىق.
ち
中央がかすむ (印刷)97
注文137
τ
(
定期メンテナンス 76
定期メンテナンス
停止 / 終了ボタン20
停止 / 終了ボタン20 テキストデータ変換121
停止 / 終了ボタン
停止 / 終了ボタン20テキストデータ変換121手差しトレイから記録紙を取り除く37デジカメからプリントできない (PictBridge)98
停止 / 終了ボタン20テキストデータ変換121手差しトレイから記録紙を取り除く37デジカメからプリントできない (PictBridge)98デジカメプリント50,54
停止 / 終了ボタン

ネットワークリモート接続の失敗	99
は	
№ 廃棄 (インクカートリッジ)	74
排紙ローラーの清掃	
白紙(コピー/印刷)	76
端がかすむ (印刷)	
パネル	20
v	
ビジー状態	98
日付印刷	
日付と時刻の設定	25
ঠ	
フォルダー保存	121
ふちなし印刷	57
プリント画質	56
プリントサイズ	
プリントのトラブル プリントヘッド	
7 9 7 1 ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·	70
•	
ヘッドクリーニング	
便利なコピー設定	46
ほ	
ホワイトバランス	57
本製品が表示されない (Macintosh)	
「本製品接続エラー」	
「本製品はビジー状態です」	
本体カバー	19
•	
₹	
待ち受け画面	21
マルチメディアカード	51
む	
無線 LAN レポート	107
7.11.10 = 1.10 p 3.1	
め	
	64 404
メディア保存 メニューボタンの機能	.01, 121 111
メモリー	
メモリーカードのセット/取り出し	51
メモリーカードのトラブル	99
メンテナンス	66

ŧ

文字の入力方法
元に戻す (機能設定)
元に戻す(ネットワーク設定)103
ゆ ゆがみ(文字や画像)95
輸送 (本製品)
\$
用紙に合わせるが使えない92 汚れ (コピー)91
汚れ (印刷) 96 汚れ (記録紙の下端) 92,96
汚れ(本製品)
IJ
リセット(本製品の強制リセット)102 リムーバブルディスクとして利用する16
ħ

関連製品のご案内

innobella

innobella (イノベラ) とは、ブラザーの純正消耗品のシリーズです。 名前は、innovation (イノベーション: 英語で「革新」) と Bella (ベラ: イタリア語で「美しい」) の2つの言葉に由来しています。革新的な印刷 技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。 特に、写真のプリントには「イノベラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノベラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキメの細かい発色、艶やかな超高画質の写真に仕上がります。 高い印刷品質を維持するためにも、イノベラインク、イノベラ写真光沢紙およびブラザー純正の専用紙をご利用ください。



消耗品

インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能お よび印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は公式直販 サイト、ブラザーダイレクトクラブでも購入いただけます。詳しくは、⇒ 137ページをご覧ください。

インクカートリッジ

種類	型番
ブラック(黒)	LC113BK、LC117BK(大容量)
イエロー (黄)	LC113Y、LC115Y(大容量)
シアン (青)	LC113C、LC115C(大容量)
マゼンタ (赤)	LC113M、LC115M(大容量)
4個パック	LC113-4PK、LC117/115-4PK (大容量)
[ブラック (黒) / イエロー (黄) / シアン (青) / マゼンタ (赤) 各 1 個]	

- 🛮 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

専用紙・推奨紙

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA3 (A3)	250 枚入り
		BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA3 (A3)	20 枚入り
		BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300(L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500(L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA3 (A3)	25 枚入り
		BP60MA (A4)	25 枚入り

Memo

消耗品などのご注文について

- 純正消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、弊社公式直販サイトのブラザーダイレクトクラブでもご購入いただけます。
- 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円以上の場合は全国無料です。 3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。(代引き手数料は全国一律無料)
- 納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き>・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

<お振込み(銀行・郵便)>・・・<u>ご入金確認後2~3営業日後の商品発送</u>

※代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込みください。)

※振り込み手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード>・・・カード番号確認後2~3営業日後の商品発送

ご注文先

ブラザー販売 (株) ダイレクトクラブ

インターネットhttp://direct.brother.co.jp/携帯サイト右の二次元コードにアクセス

※携帯サイトからご注文いただいた場合、お支払い方法は代金引換のみとなりま

す。

ファクス 052-825-0311

電話 0120-118-825 (土・日・祝日、長期休暇を除く 9 時~ 12 時、13 時~ 17 時)

振込先 口座名義:ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ

銀行:三井住友銀行 上前津 (カミマエヅ) 支店 普通 6428357

ゆうちょ銀行 振替口座 00860 - 1 - 27600

公式直販サイト ダイレクトクラフ

消耗品はブラザー純正品をお使いください

印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)純正消耗品について、詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm

インクカートリッジの回収・リサイクルのご案内

ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。環境保全のため、使用済みインクカートリッジの回収にご賛同いただき回収にご協力いただきますようお願い申し上げます。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/ink/index.htm

アフターサービスのご案内

お客様のスタイルに合わせたサポート

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)

よくあるご質問(Q&A)や、最新のソフトウェア および製品マニュアル(電子版)のダウンロード など、各種サポート情報を提供しています。

★ 故障・トラブルかんたん診断 (ブラザーサポートナビ 24)

該当するトラブルを選択し進んでいくことで、 解決のヒントが見つかります。万が一故障と診 断された場合、そのままオンライン修理申込も 可能です。

サポート ブラザー

検索』

http://solutions.brother.co.jp/

ブラザーマイポータル

ブラザーマイポータル会員専用サイト

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

オンラインユーザー登録 ▶ https://myportal.brother.co.jp/

ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています

050-3786-7712 受付時間:月~金 9:00~20:00/土 9:00~17:00

日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

安心と信頼の修理サービス

無償 ブラザー サービス エクスプレス

1年無償保証



製品ご購入後1年間無償保証いたします。 ※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

- ●コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ▶ 48時間以内に故障機の回収。※一部地域を除く事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。
 ※本製品を修理にお出しいただくときは、本書の「本製品を輸送するときは」をご覧ください。
- ●5日以内に修理品を返送

弊社到着後、3日~5日でお客様のお手元へ修理完了品をお返しします。 ※製品の症状やお住まいの地域により、修理・輸送に5日以上かかることもあります。あらかじめご了承ください。

- ※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、ブラザーコールセンター (お客様相談窓口) にご連絡 ください。
- ※Presto! PageManager については、以下にお問い合わせください。

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター

電話:03-5472-7008 FAX:03-5472-7009 10:00 \sim 12:00 13:00 \sim 17:00(土日・祝日を除く) テクニカルサポート電子メール:support@newsoft.co.jp ホームページ:http://www.newsoft.co.jp

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。(印刷物は2年です)



ブラザー工業株式会社 〒 467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1